



# **Artema Hybrid**

## **Bedienungsanleitung**



[www.hypercom.com](http://www.hypercom.com)





Bevor Sie mit dem Artema Hybrid Zahlungen durchführen können, müssen Sie eine erfolgreiche Inbetriebnahme durchführen. In der Installationsanleitung des Artema Hybrid ist die Inbetriebnahme ausführlich beschrieben. Beachten Sie außerdem die Sicherheitshinweise für den Gebrauch des Artema Hybrid.

HYPERCOM GMBH  
Konrad-Zuse-Straße 19-21  
36251 Bad Hersfeld  
Germany

info-germany@hypercom.com  
www.hypercom.com  
WEEE-Reg.-Nr. DE 58713050

© 2009 Hypercom Corporation, alle Rechte vorbehalten. Hypercom und das Hypercom Logo sind eingetragene Marken der Hypercom Corporation. Alle anderen Produkte oder Dienstleistungen, die in diesem Dokument genannt werden, sind Marken, Dienstleistungsmarken, eingetragene Marken oder eingetragene Dienstleistungsmarken der entsprechenden Eigentümer.

Hypercom erteilt keine stillschweigenden Garantien auf handelsübliche Qualitäten und Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck.

Hypercom übernimmt keine Haftung für Fehler oder Folgeschäden, die durch Ausstattung, Leistung und Gebrauch dieser Dokumentation entstehen. Diese Dokumentation enthält urheberrechtlich geschützte Informationen.

Diese Dokumentation darf ohne vorherige Genehmigung von Hypercom weder vollständig noch in Auszügen fotokopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf Datenträgern erfasst werden.

Änderungen in dieser Dokumentation sowie alle Rechte vorbehalten.

## Inhaltsverzeichnis

1 Produktbeschreibung .....	8
2 Allgemeine Bedienung .....	9
2.1 Artema Hybrid ein- / ausschalten .....	9
2.2 Karte stecken .....	9
2.3 Tastenfunktionen .....	9
2.4 Displayanzeigen .....	10
2.5 Symbole .....	10
2.6 Funktionen direkt aufrufen .....	11
2.7 ZVT-Funktionscode .....	11
2.8 Manuelle Auswahl des Zahlungssystems .....	12
2.9 Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben .....	12
3 Allgemeine Information .....	13
3.1 Passwortschutz .....	13
3.2 Kartenakzeptanz .....	13
3.3 Zahlungsarten mit der girocard .....	14
3.4 Limitsteuerung .....	14
3.5 Begriffe .....	15
4 Standard-Zahlungsablauf .....	16
4.1 Duplikatdruck .....	17
5 Zahlungen mit der girocard .....	18
5.1 Zahlungen mit der girocard (Magnetstreifen) .....	18
5.1.1 girocard .....	18
5.1.2 Online / ELV .....	19
5.2 Zahlungen mit der girocard (Chip) .....	20
5.2.1 girocard .....	20
5.2.2 GeldKarte .....	21
6 Zahlungen mit der Maestro-Karte .....	23
7 Zahlungen mit der Kreditkarte .....	24
7.1 Zahlungen mit der Kreditkarte (Chip) .....	24
7.2 Zahlungen mit der Kreditkarte (Magnetstreifen) .....	25
7.2.1 Manuelle Kartendateneingabe .....	25
8 Zusatzfunktionen .....	26
8.1 Trinkgeld .....	27
8.2 Telefonische Genehmigung .....	28
8.2.1 Zahlung .....	28
8.2.2 Trinkgeld .....	29
8.2.3 Reservierung .....	29
8.3 Reservierung .....	30

## Inhaltsverzeichnis

8.3.1 Reservierungs-Erstanfrage .....	32
8.3.2 Reservierungs-Erhöhung .....	32
8.3.3 Buchung einer Reservierung .....	33
8.3.4 Stornierung einer Reservierung .....	33
8.3.5 Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung .....	33
8.4 Gutschrift .....	34
8.5 Mail-Order .....	35
8.6 Bargeld .....	37
9 Zahlungen stornieren .....	38
10 Prepaid .....	40
10.1 Direktaufladung .....	41
10.2 PIN Printing .....	43
10.3 Informationen .....	44
10.3.1 Umsätze kurz .....	45
10.3.2 Umsätze Detail .....	45
10.3.3 Kassierer .....	45
10.3.4 Produkte .....	45
10.3.5 System .....	45
10.4 Verwaltung .....	46
10.4.1 Einstellung .....	46
10.4.2 Kassierer .....	46
10.4.3 Wartung .....	47
10.4.4 Entsperren .....	47
11 Kontosplitting .....	48
11.1 Lotto .....	49
12 Hauptmenü .....	53
12.1 Hauptmenü aufrufen .....	53
12.2 Hauptmenü verlassen .....	53
12.3 Hauptmenü-Übersicht .....	54
13 Kassenschnitt .....	55
13.1 Kassenschnitt .....	55
13.2 Kassensummen .....	56
13.3 Umsatztransfer .....	56
13.4 Journaltransfer .....	56
14 Diagnose .....	57
14.1 Erweiterte Diagnose .....	57
14.2 Normale Diagnose .....	57
14.3 Initialisierung .....	57

## Inhaltsverzeichnis

14.4 Konfigurationsdiagnose .....	57
14.5 EMV Konfigurationsdiagnose .....	58
15 GeldKarte .....	59
15.1 Informationen .....	59
15.1.1 Zahlungen .....	59
15.1.2 Guthaben GeldKarte .....	59
15.2 Service-Information .....	60
15.3 Inbetriebnahme .....	60
15.4 Verwaltung GeldKarte .....	60
15.4.1 Displayausgaben .....	60
15.4.2 Druckbelege GeldKarte .....	60
15.4.3 Händler-Referenznummer ändern .....	60
16 Verwaltung / Kassierer .....	61
16.1 Displaybeleuchtung .....	61
16.2 Tastaturbeleuchtung .....	61
16.3 Tastaturpiepser .....	61
16.4 Wartezeit Eingabe .....	62
16.5 Wartezeit Belegdruck .....	62
16.6 Anzeige Kontrast .....	62
16.7 Drucke Tracedaten .....	62
17 Verwaltung / Händler .....	63
17.1 Systemdaten .....	63
17.1.1 DFÜ-Parameter .....	64
17.1.1.1 Amtsholung .....	64
17.1.1.2 Landeskennziffer .....	64
17.1.1.3 TK-Netz .....	65
17.1.1.4 MSN / EAZ .....	65
17.1.1.5 Remote Einwahl .....	65
17.1.1.6 Wahlverfahren .....	65
17.1.2 LAN-Parameter .....	66
17.1.2.1 DHCP .....	66
17.1.2.2 IP-Adresse .....	66
17.1.2.3 Subnetzmaske .....	66
17.1.2.4 IP-Adresse Gateway 1 .....	66
17.1.2.5 MAC-Adresse .....	66
17.1.3 Händlerdaten .....	67
17.1.3.1 Händleradresse / Werbung .....	67
17.1.3.2 Terminal-Ident .....	68

## Inhaltsverzeichnis

17.1.4 Händler Passwort .....	68
17.1.5 Oberkassierer Passwort .....	68
17.1.6 Kassierer Passwort .....	68
17.1.7 Datum + Uhrzeit .....	69
17.1.8 System-Neustart .....	69
17.1.9 Softkeys .....	70
17.1.10 Sprache Standard .....	71
17.2 Kartendaten .....	72
17.2.1 Trinkgeld Kreditkarte .....	72
17.2.2 gc-Daten .....	72
Kundenkarte erlaubt .....	73
Limitübersteuerung .....	73
Umsatztransfer .....	73
Ermächtigungstext .....	73
Trinkgeld .....	73
17.2.3 Passwort bei Storno .....	74
17.2.4 Belegdruck .....	74
17.2.5 Kassierer Nr .....	74
17.2.6 KS-Art .....	75
17.2.7 Passwort bei KS .....	75
17.2.8 Offline Übertragung .....	76
17.3 Fernwartung .....	77
17.3.1 Stapelverarbeitung .....	77
17.3.2 Registrierung .....	77
17.3.3 Wartungs-Ruf .....	77
17.4 TSC .....	78
17.4.1 TSC-Ruf .....	78
17.4.2 Betriebszeiten .....	78
18 Informationen .....	79
18.1 Zahlungen .....	79
18.2 Kassenschnitte .....	80
18.3 System .....	80
18.4 Händlerjournal .....	80
18.5 BMP-Verschlüsselung .....	80
19 Selbsttest .....	81
20 Sprache .....	83
21 Papierrolle einlegen .....	84
22 Fehlermeldungen .....	85

## 1 Produktbeschreibung

Artema Hybrid  
Händlerterminal  
(mit Drucker)



Artema Hybrid  
Basisterminal  
(ohne Drucker)



### Allgemeines

Das Artema Hybrid ist ein stationäres Kartenzahlungsterminal mit integrierter Kundenbedieneinheit (PINPad) und Hybridkartenleser.

### Kommunikation

Ein integriertes DFÜ-Modul ermöglicht eine Kommunikation bei Online-Transaktionen in analogen Telefonnetzen, ISDN oder LAN.

### PINPad

Das integrierte PINPad erlaubt die Verarbeitung von PIN-gestützten Zahlungsverfahren (Geheimnummer).

### Kartenleser

Das Terminal verfügt über einen Hybridkartenleser. Somit können alle Kartenarten verarbeitet werden, ganz gleich, ob es sich um Bankkundenkarten, Chipkarten oder multifunktionale Karten mit Magnetstreifen und Chip handelt.

### Drucker (optional)

Der eingebaute Thermodrucker druckt Zahlungsbelege, Diagnosebelege oder gerätespezifische Informationen aus.

### Netzteile

Steckernetzteil: 230 V / 50 - 60 Hz,  
12 VDC / 1,4 A

Tischnetzteil: 230 V / 50 - 60 Hz,  
12 VDC / 3,3 A




## 2 Allgemeine Bedienung

### 2.1 Artema Hybrid ein- / ausschalten

Das Artema Hybrid schaltet sich automatisch ein, sobald es mit Spannung versorgt wird. Durch das Ziehen des Netzsteckers schalten Sie das Artema Hybrid aus.

### 2.2 Karte stecken



**Chipkarten** werden mit dem Chip zum Display zeigend von oben in den Schlitz des Artema Hybrid gleichmäßig bis zum Anschlag eingeschoben (siehe Abbildung links).

**Hinweis:** Die Karte muss jeweils bis zum Abschluss der Transaktion im Artema Hybrid verbleiben.

**Magnetstreifenkarten** werden mit dem Magnetstreifen hinten links, von oben in den Schlitz des Artema Hybrid gleichmäßig bis zum Anschlag eingeschoben (siehe Abbildung links).

### 2.3 Tastenfunktionen



Umschalten in das Hauptmenü. Auswahl Klein- und Großschreibung bei Texteingabe.






Vorwärts- und Rückwärtsblättern. Auswahl von Funktionen oder Untermenüs im Hauptmenü. Zusätzlich bei Auswahldialogen (z.B. Ja/Nein oder Ein/Aus, etc.). Zeichensätze auswählen bei Texteingabe.



Im Grundzustand ZVT-Funktions Code aufrufen. Eingabe Doppelnulld.



Grundzustand

-  Vorgang abbrechen.  
Rückwärtsspringen im Menü.
-  Eingaben korrigieren. Zuletzt eingegebenes Zeichen löschen. Manuelle Eingabe Kreditkartendaten.
-  Eine Eingabe bestätigen. Einen Vorgang starten. Duplikatdruck des letzten Druckbeleges im Grundzustand.

## 2.4 Displayanzeigen



Zeigt an, dass zwischen dem Artema Hybrid und dem Netzbetreiberrechner eine Telefonverbindung besteht.



Zeigt an, dass der Vorgang in Arbeit ist.

## 2.5 Symbole



Kassenschnitt



Diagnose



Papiervorschub



ZVT  
Funktionsaufruf



Storno



Auswahlmenü



Trinkgeld



System-Infos



Kassensummen



HD Umsatz



HD Digits



Verwaltung



Umsatztransfer



Tel.  
Genehmigung



Gutschrift



ELV



Online



girocard



Tax Free



Prepaid



Konto-Split



Reservierung





CUP Karte



## 2.6 Funktionen direkt aufrufen

Links und rechts im Display sind jeweils drei Symbole angeordnet. Die Symbole dienen dem direkten Aufruf häufig verwendeter Funktionen wie z.B. Kassenschnitt, Storno.

Symbol auswählen:

-  linke Seite
-  rechte Seite

**Hinweis:** Ausgewähltes Symbol wird im Display mit einem Rechteck markiert.



Mit der Taste  ausgewählte Funktion aktivieren.

**Hinweis:** Im Kapitel 17.1.9 Softkeys wird beschrieben, wie Sie das Display nach Ihren Wünschen mit Symbolen belegen können.



## 2.7 ZVT-Funktionscode

### Liste der ZVT-Funktionen ausdrucken

- Drücken Sie die Taste 
- Geben Sie über die Tastatur die Zahl 99 ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste 


Eine Liste der ZVT-Funktionen wird am Drucker ausgegeben.

### ZVT-Funktionen aufrufen

**Beispiel:** Storno über ZVT-Funktion aufrufen

Drücken Sie die Taste   
Geben Sie über die Tastatur die Zahl 30 ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste  um die Funktion Storno zu aktivieren.


**Hinweis:** ZVT-Funktionen können Sie nur im Grundzustand des Artema Hybrid ausführen.





## 2.8 Manuelle Auswahl des Zahlungssystems




Unabhängig von den eingestellten Betragsgrenzen können Sie jede Zahlungsart (girocard, ELV etc.) manuell auswählen.



Im Display zeigt das Symbol  die Möglichkeit der manuellen Auswahl des Zahlsystems an.

Mit der Taste  wählen Sie das Symbol  Auswahl Zahlssystem aus.

## 2.9 Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben

ausgewählter Zeichensatz



Mit   Zeichensatz auswählen  
Zeichensatz = Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen

Mit  umschalten Groß-, Kleinschreibung

Mit  zuletzt eingegebenes Zeichen löschen

Mit  eingegebene Zeile speichern

Eingabe über die Tastatur: 1=A, 2=B usw.

## 3 Allgemeine Information

### 3.1 Passwortschutz

Verschiedene Funktionen, wie Storno, Gutschrift, etc. können durch ein Passwort vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Deshalb sollte der Händler, nach der Inbetriebnahme des Artema Hybrid, das voreingestellte Händler Passwort (000000) durch sein eigenes ersetzen (siehe Hauptmenü/Verwaltung/Händler/Systemdaten).

#### Händler Passwort

Mit dem Händler Passwort können alle Passwort geschützten Funktionen ausgeführt werden.

#### Oberkassierer- / Kassierer Passwort

Der Händler ist berechtigt ein Oberkassierer- und ein Kassierer Passwort einzurichten. Mit diesen Passwörtern können fest zugeordnete Funktionen ausgeführt werden (siehe Tabelle unten).

Funktion	Kann ausgeführt werden mit dem	
	Oberkassierer Passwort	Kassierer Passwort
Kassensummen	x	x
Informationen	x	x
Telef. Genehmigung	x	x
Storno	x	
Gutschrift	x	
Kassenschnitt	x	x
Umsatztransfer	x	x

#### Service-Passwort

Das Service Passwort wird nur vom Servicetechniker benutzt. Es schützt eine Reihe von Systemfunktionen vor unberechtigtem Zugriff.

### 3.2 Kartenakzeptanz

Das Artema Hybrid verarbeitet sowohl Magnetstreifen- und Chipkarten, als auch multifunktionale Karten mit Magnetstreifen und Chip.

**Bankkarten**, sind z.B. girocard und GeldKarte

**Kundenkarten**, sind z.B. Comfort-Card, BSW-Card, etc.

**Kreditkarten**, sind z.B. MasterCard, VISA, American Express, Diners, JCB, etc.

### 3.3 Zahlungsarten mit der girocard

#### girocard Zahlung

- mit Geheimzahl (PIN)
- Zahlungsgarantie der Bank
- kein Risiko (bei täglichem Kassenschnitt)
- mit Abfrage einer Sperrdatei
- keine Unterschrift auf dem Druckbeleg

#### Online-Zahlung

- ohne Geheimzahl (PIN)
- keine Zahlungsgarantie
- geringes Risiko
- mit Abfrage einer Sperrdatei
- mit Unterschrift auf dem Druckbeleg

#### ELV-Zahlung

- ohne Geheimzahl (PIN)
- keine Zahlungsgarantie
- höheres Risiko
- ohne Abfrage einer Sperrdatei
- mit Unterschrift auf dem Druckbeleg

### 3.4 Limitsteuerung

Das Terminal schlägt, aufgrund der vom Netzbetreiber für die einzelnen Zahlungssysteme eingestellten Betragsgrenzen (Limits), automatisch die bevorzugte Zahlungsart vor.

Beispiel:

0,01 €	-	30,00 €	= ELV
30,01 €	-	200,00 €	= Online
		ab 200,01 €	= girocard



**Hinweis:** Im Hauptmenü/Diagnose/Erweiterte Diagnose können Sie sich einen Beleg mit den eingestellten Betragsgrenzen ausdrucken lassen.

## 3.5 Begriffe

### **girocard**

girocard ist der übergeordnete und neutrale Rahmen der deutschen Kreditwirtschaft für die beiden Debitkarten-Zahlsysteme electronic cash im Handel (Point of Sale, POS) und das Deutsche Geldautomaten-System.

gc = girocard

### **Online**

Bei einer Kartenzahlung wird eine Verbindung zwischen dem Terminal und dem Netzbetreiberrechner hergestellt und die Zahlung autorisiert.

### **Offline**

Bei einer Kartenzahlung wird keine Verbindung zwischen dem Terminal und dem Netzbetreiberrechner hergestellt. Die Zahlung wird im Terminal gespeichert und später zum Netzbetreiber übertragen.

### **OPT** (Online Personalisierung von Terminals)

OPT steht für die sichere und regelmäßige Einbringung von Sicherheitsschlüsseln in das Terminal. Der regelmäßige Schlüsselaustausch nach dem OPT Standard erfolgt automatisch.

### **EMV**

Der EMV-Standard wurde von den internationalen Kartenorganisationen Europay, MasterCard und Visa für sicheren chipgestützten Zahlungsverkehr mit Debit- und Kreditkarten definiert. EMV ermöglicht die sichere Kommunikation zwischen Chipkarten und Terminals.

### **BMP-Verschlüsselung\***

Auf der Übertragungsstrecke zwischen Terminal und Netzbetreiberrechner werden sensible Daten verschlüsselt und damit geschützt.






\*BMP = Bitmap-Position (ISO)

## 4 Standard-Zahlungsablauf


### Zahlung durchführen (Limitgesteuert)

**Hinweis:** Der hier beschriebene Ablauf einer Standard-Zahlung, gilt grundsätzlich für alle Kartenarten.


Abhängig von der eingesetzten Karte ist es möglich, dass zusätzliche Eingaben vom Terminal erwartet werden. So kann zum Beispiel eine zusätzliche Betragsbestätigung durch den Kunden oder der Wechsel in eine andere Sprache abgefragt werden. Bitte beachten Sie die diesbezüglichen Meldungen im Display.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	



  

Bitte Karte einstecken	
EUR 12,00	

Karte entnehmen	
-----------------	---

Online Zahlung Vorgang wird bearbeitet
ISDN  

Geben Sie den Zahlungsbetrag (z.B. 12,00 €) über die Tastatur ein und drücken Sie die Taste .



**Hinweis:** Bei einer Fehleingabe können Sie den Betrag mit der Taste  korrigieren.

- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.

- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Aufgrund der Höhe des eingegebenen Betrags und der vereinbarten Limits, schlägt das Terminal die bevorzugte Zahlungsart vor.




Online Zahlung erfolgt
---------------------------

Kundenbeleg ausdrucken
Bitte bestätigen

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

- Bestätigen Sie mit der Taste 



**Hinweis:** Treffen Sie keine Auswahl, wird nach ca. 20 Sekunden automatisch ein weiterer Beleg gedruckt.

Grundzustand




## 4.1 Duplikatdruck

Im Grundzustand des Artema Hybrid können Sie ein Duplikat des letzten Beleges drucken.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

Duplikat drucken
Nein <span style="float: right;">Ja</span>

- Taste  drücken

- Mit der Taste  oder der Taste  Duplikat des letzten Beleges drucken oder mit der Taste  zurück in den Grundzustand.






## 5 Zahlungen mit der girocard

### 5.1 Zahlungen mit der girocard (Magnetstreifen)




#### 5.1.1 girocard




**Hinweis:** Beschreibung für gezielte Zahlungsauswahl, ansonsten limitgesteuert.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	




Auswahlmenü ▼  
 ► **Auswahl Zahlssystem**  
 Storno  
 Tel. Genehmigung  
 Reservierung  
 Gutschrift


- Wählen Sie mit der Taste  das Symbol  aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 


- Bestätigen Sie Auswahl Zahlssystem mit der Taste 

- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.


girocard ▼  
 ► **girocard**  
 Online  
 ELV

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion girocard aus und bestätigen Sie mit der Taste 

- Geben Sie den Betrag nach Aufforderung ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

girocard  
 Zahlung 150,00 EUR  
 Geheimzahl eingeben  
  
 Bitte bestätigen

#### Kundeneingabe


- Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste 





Die Zahlung wird bearbeitet.  
Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

### 5.1.2 Online / ELV



**Hinweis:** Gehen Sie wie bei einer girocard Zahlung vor. Bei der Auswahl des Zahlungssystems entscheiden Sie sich für Online oder ELV.



- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Online oder ELV aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Geben Sie den Betrag nach Aufforderung ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Der Karteninhaber unterschreibt den Beleg.

## 5.2 Zahlungen mit der girocard (Chip)

Wird der Chip der girocard zur Zahlung verwendet, können zwei verschiedene Zahlungssysteme zum Einsatz kommen.

- girocard Zahlung
- GeldKarte Zahlung

### 5.2.1 girocard




girocard-Zahlungen (Chip) können online oder offline abgewickelt werden. Gemäß der Vorgaben der Kreditwirtschaft erfolgt die Steuerung der Transaktion (online/offline) durch das Terminal oder die Chipkarte. Der Bediener hat keinen Einfluss darauf.


	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

Auswahlmenü ▼	
► Auswahl Zahlssystem	
Storno	
Tel. Genehmigung	
Reservierung	
Gutschrift	




girocard ▼	
► girocard	
Online	
ELV	
GeldKarte	


girocard	
Zahlung	150,00 EUR
Geheimzahl eingeben	
■ Bitte bestätigen	

- Wählen Sie mit der Taste  das Symbol  aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 


- Bestätigen Sie Auswahl Zahlssystem mit der Taste 


- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion girocard aus und bestätigen Sie mit der Taste 

- Geben Sie den Betrag nach Aufforderung ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### Kundeneingabe

- Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste 



Die Zahlung wird bearbeitet.  
Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.



**Achtung:** Erst wenn ein Piepton ertönt und der Text "Karte entnehmen" am Display erscheint, darf die Karte entnommen werden!

## 5.2.2 GeldKarte

Die GeldKarte ist die "Elektronische Geldbörse" für alle kleineren Zahlungsbeträge bis max. 200 €. Am Ladeterminal bucht der Karteninhaber mit seiner Geheimzahl bis zu 200 € von seinem Konto auf den Chip der GeldKarte.

Die GeldKarte-Zahlung wird offline zwischen Geld- und Händlerkarte\* abgewickelt und im Terminal gespeichert. Die Übertragung zum Netzbetreiber erfolgt mit dem Umsatztransfer. Bei erfolgreicher Zahlung besteht eine Zahlungsgarantie durch die Kreditwirtschaft.


\*Die Händlerkarte erhalten Sie bei Ihrer Bank.







**Achtung:** Eine Stornierung ist nicht möglich!



**Hinweis:** Gehen Sie wie bei einer girocard-Zahlung vor. Bei der Auswahl des Zahlungssystems entscheiden Sie sich für GeldKarte.



- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion GeldKarte aus. Bestätigen Sie mit der Taste .

- Geben Sie den Betrag nach Aufforderung ein. Bestätigen Sie mit der Taste .

GeldKarte EUR 12,00 Bitte bestätigen	Zahlung
--	---------

- Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag und bestätigt mit der Taste 

GeldKarte Bitte Karte entnehmen	Zahlung
---------------------------------------	---------

- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Ein Druckbeleg wird ausgegeben.


## **Druckbeleg**

Für die Abwicklung von GeldKarte-Zahlungen ist die Ausgabe eines Druckbelegs nicht zwingend vorgeschrieben. Über das Hauptmenü/ GeldKarte/Verwaltung/Druckbelege GK kann die Druckausgabe ein- bzw. ausgeschaltet werden.


## 6 Zahlungen mit der Maestro-Karte

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	


Das Maestro-Verfahren ist mit girocard vergleichbar. Mit der Maestro-Karte tätigt der ausländische Kunde sichere bargeldlose Zahlungen am Terminal.

- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

### Kundeneingabe

- Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste 

Die Zahlung wird bearbeitet.  
Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Maestro	
Zahlung	150,00 EUR
Geheimzahl eingeben	
	Bitte bestätigen

## 7 Zahlungen mit der Kreditkarte


### 7.1 Zahlungen mit der Kreditkarte (Chip)

Der Zahlvorgang mit einer Kreditkarte (Chip) ist ähnlich dem einer girocard. Je nach Konfiguration des Terminals können Kreditkartentransaktionen auch offline verarbeitet werden.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

Bitte Karte einstecken	
	
EUR 150,00	


- Geben Sie den Zahlbetrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste 

- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.



**Hinweis:** Sollten Probleme bei der Verarbeitung des Chips auftreten, fordert Sie das Terminal zum Entnehmen der Karte auf.

#### Kundeneingabe (optional)


- Der Karteninhaber vergleicht den angezeigten Betrag, gibt seine Geheimzahl ein und bestätigt mit der Taste 

Die Zahlung wird bearbeitet.

Ein Druckbeleg wird ausgegeben.



**Hinweis:** Bei einer Zahlung ohne Geheimzahl unterschreibt der Karteninhaber den Beleg.



Zahlung erfolgt Karte entnehmen	
------------------------------------	---

- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.





## 7.2 Zahlungen mit der Kreditkarte (Magnetstreifen)




	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste 
- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser. Bei Lesefehler Taste  drücken, Kartendaten manuell eingeben.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser. Die Zahlung wird bearbeitet. Ein Druckbeleg wird ausgegeben. Der Karteninhaber unterschreibt den Beleg.

### 7.2.1 Manuelle Kartendateneingabe

Nach Eingabe und Bestätigung des Zahlungsbetrages können Sie durch das Drücken der Taste  die Kartennummer und das Verfalldatum der Kreditkarte manuell eingeben. Dies ist notwendig, wenn der Magnetstreifen der Karte nicht lesbar ist.

Bitte Karte einstecken	
Karten-Nummer: —	
Verfall-Datum: MM.JJ —	

- Drücken Sie die Taste 
- Geben Sie die Nummer der Kreditkarte ein. Bestätigen Sie mit der Taste 
- Geben Sie das Verfalldatum der Kreditkarte ein. Bestätigen Sie mit der Taste 

## 8 Zusatzfunktionen

Der Händler hat die Möglichkeit am Artema Hybrid verschiedene Zusatzfunktionen zu bedienen.

Zusatzfunktionen sind:






- Trinkgeld
- Bargeld
- Reservierung
- Gutschrift
- Mail-Order
- Tel. Genehmigung






**Achtung:** Einige der Zusatzfunktionen müssen von dem Netzbetreiberrechner konfiguriert werden, bevor sie der Händler ausführen kann (siehe Kapitel 14 Diagnose).



**Hinweis:** Es ist mit den jeweiligen Abwicklungsgesellschaften zu klären, ob für die einzelnen Zusatzfunktionen zusätzliche vertragliche Vereinbarungen zu treffen sind.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	
Auswahlmenü ▼ ▶ Auswahl Zahlssystem Storno Tel. Genehmigung Reservierung Gutschrift		

### Zusatzfunktionen anzeigen

- Wählen Sie mit der Taste  das Symbol  aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

Die für dieses Terminal konfigurierten Zusatzfunktionen werden angezeigt.



## 8.1 Trinkgeld









Die Funktion Trinkgeld gibt Ihnen die Möglichkeit, bei Kreditkarten- oder girocard Lastschrift-Zahlungen zu einem Rechnungsbetrag ein Trinkgeld hinzuzufügen.

Nachdem Sie im Menü/Verwaltung/Händler/Kartendaten die Funktion "Trinkgeld Kreditkarte" und gc-Daten/"Trinkgeld" freigeschaltet haben, werden auf den nächsten bzw. folgenden Zahlungsbelegen zusätzlich die Zeilen "Tip" und "Total" gedruckt. Der Kunde trägt den Trinkgeldbetrag (TIP) und den Gesamtbetrag (Total) per Hand auf dem Druckbeleg ein.



**Hinweis:** Zur Verrechnung des Trinkgeldes muss der Händler eine zweite Zahlung einleiten. Der Originalbeleg muss vorhanden sein, weil bei der Trinkgeldtransaktion die Belegnummer als Referenz dient und am Terminal eingegeben werden muss.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	
Auswahlmenü ▲▼ Auswahl Zahlssystem Storno ► <b>Trinkgeld</b> Tel. Genehmigung Reservierung Gutschrift		

- Wählen Sie mit der Taste  das Symbol  aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Trinkgeld aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Geben Sie die Belegnummer (BNr) des Zahlungsbelegs ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Geben Sie den Trinkgeldbetrag ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Bestätigen Sie den angezeigten Gesamtbetrag mit der Taste  wenn die Angaben korrekt sind.

Die Zahlung wird bearbeitet, ein Druckbeleg über die Trinkgeldzahlung wird ausgegeben.

## 8.2 Telefonische Genehmigung

Erscheint auf eine Kreditkartentransaktion die Meldung: "Kartengesellschaft anrufen"

"Fehlercode: 02"

müssen Sie eine telefonische Genehmigung bei der Kreditkartengesellschaft einholen, um die Transaktion durchführen zu können.




Mit der telefonischen Genehmigung erteilt die Kreditkartengesellschaft dem Vertragsunternehmen eine Genehmigungsnummer, die für die Abwicklung der Transaktion benötigt wird.




	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	


Auswahlmenü ▲▼	
Auswahl Zahlssystem	
Storno	
►	<b>Tel. Genehmigung</b>
	Reservierung
	Gutschrift




Tel. Genehmigung ▼	
►	<b>Zahlung</b>
	Trinkgeld
	Reservierung

Tel. Genehmigung	
Genehmigungs Nr:	
—	
▲	1234567890 ▼
	<b>1234567890</b>



- Wählen Sie mit der Taste  das Symbol  aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Tel. Genehmigung aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Geben Sie Ihr Passwort ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### 8.2.1 Zahlung

- Geben Sie die von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilte Genehmigungsnummer ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Geben Sie den Zahlungsbetrag ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

Trinkgeld

Beleg-Nr: \_

Bitte bestätigen

Tel. Genehmigung  
Genehmigungs Nr:

—

▲ 1234567890 ▼  
1234567890

MasterCard ▼





► Erstanfrage  
Erhöhen  
Buchen

Tel. Genehmigung  
Genehmigungs Nr:





—

▲ 1234567890 ▼  
1234567890

### 8.2.2 Trinkgeld

- Geben Sie die Belegnummer (BNr) des Zahlbelegs ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Geben Sie den Trinkgeldebtrag ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Bestätigen Sie den angezeigten Gesamt-  
betrag mit der Taste  wenn die Angaben korrekt sind.
- Geben Sie die von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilte Genehmigungsnummer ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### 8.2.3 Reservierung

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Geben Sie die von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilte Genehmigungsnummer ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

## 8.3 Reservierung

### Allgemeines zu Reservierung



**Hinweis:** Vor Ausführung der nachfolgend beschriebenen Funktion Reservierung, muss diese am Artema Hybrid freigeschaltet sein.

Eine Reservierung gilt für einen, von den jeweiligen Kreditkarten-Abwicklungsgesellschaften festgelegten Zeitraum. Durch das Buchen einer Reservierung erfolgt der Zahlungsverkehr. Wird auf eine Reservierung keine Buchung durchgeführt, verfällt die Reservierung nach dem festgelegten Zeitraum.

Bei der Höhe des Reservierungsbetrags ist zu berücksichtigen, dass der Kreditrahmen des Karteninhabers um den Reservierungsbetrag reduziert wird. Sollte die Reservierung nicht notwendig sein, ist die Reservierung zu stornieren.

### Reservierungs-Erstanfrage

Eine Reservierung ist grundsätzlich mit der Reservierungs-Erstanfrage zu eröffnen. Hierbei ist der Reservierungsbetrag (voraussichtlicher Rechnungsbetrag) am Terminal einzugeben.

### Reservierungs-Erhöhung

Ist der reservierte Betrag nicht ausreichend, kann dieser mit der Reservierungs-Erhöhung (sofern unterstützt) angepasst werden. Nur nach einer Erstanfrage können innerhalb des Reservierungszeitraums Reservierungs-Erhönungen durchgeführt werden.

### Buchung

Mit der Buchung auf eine Reservierung wird die Reservierung beendet. Bei der Anwahl der Funktion im Display des Artema Hybrid ist auf den letzten Beleg einer Reservierung Bezug zu

nehmen. Das heißt, ist z.B. der letzte Beleg einer Reservierung eine Erhöhung gewesen, erfolgt die Buchung auf eine Reservierungs-Erhöhung.

Ist nur eine Reservierungs-Erstanfrage erfolgt, ist die Buchung auf eine Reservierungs-Erstanfrage durchzuführen.

### Telefonische Genehmigung

Nach der telefonischen Genehmigung einer Reservierungs-Erstanfrage oder Reservierungs-Erhöhung kann die Buchung als telefonisch genehmigte Buchung durchgeführt werden. Dazu ist die Genehmigungs-Nr. der telefonischen Genehmigung am Terminal einzugeben. Zusätzlich gilt das unter Reservierungs-Erstanfrage, Reservierungs-Erhöhung und Buchung gesagte.






### Stornierung

Die Stornierung einer Reservierungs-Transaktion kann nur innerhalb der Kassenschnittperiode in der die Reservierungs-Transaktion abgewickelt wurde, durchgeführt werden.



**Hinweis:** Es ist mit den jeweiligen Kreditkarten-Abwicklungsgesellschaften zu klären, ob für diese Funktionalitäten zusätzliche vertragliche Vereinbarungen zu treffen sind, welche Regularien gelten und welche Funktionalität unterstützt wird.

## Reservierung mit Kreditkarten










	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

Auswahlmenü ▲▼	
Auswahl Zahlssystem	
Storno	
Tel. Genehmigung	
►	<b>Reservierung</b>
Gutschrift	

MasterCard ▼	
►	<b>Erstanfrage</b>
Erhöhen	
Buchen	
Storno	

- Wählen Sie mit der Taste  das Symbol  aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Reservierung aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### 8.3.1 Reservierungs-Erstanfrage

- Ein erforderlicher Betrag für eine Ware oder Dienstleistung (z.B. Hotel, Automiete) wird für die Kreditkarte reserviert.
- Das Kreditlimit des Kunden reduziert sich um den reservierten Betrag.
- Die eigentliche Zahlung (Buchung) erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
- Die Reservierung wird automatisch rückgängig gemacht, wenn die Zahlung nicht innerhalb eines von der Kreditkartengesellschaft festgelegten Zeitraumes erfolgt.

### 8.3.2 Reservierungs-Erhöhung

- Die Erhöhung eines Reservierungsbetrages wird dann notwendig, wenn zu der ursprünglichen Reservierung weitere Waren bzw. Dienstleistungen gewünscht werden.
- Der Reservierungsbetrag kann bei Bedarf auch mehrfach erhöht werden.



- Die TA- und Genehmigungsnummer des letzten Reservierungsbeleges (Erstanfrage oder Erhöhung) müssen Sie bei einer Erhöhung am Artema Hybrid eingeben.

### 8.3.3 Buchung einer Reservierung

- Eine Buchung ist die Zahlungstransaktion eines zuvor reservierten Betrages für eine Ware oder Dienstleistung.
- Sie müssen den Buchungsbetrag, die TA- und Genehmigungsnummer eingeben, die auf dem letzten Reservierungsbeleg (Erstanfrage oder Erhöhung) stehen.

### 8.3.4 Stornierung einer Reservierung / Reservierungs-Buchung

- Die Stornierung einer Reservierungs-, Buchungs-Transaktion ist nur möglich, wenn noch kein Kassenschnitt durchgeführt wurde.
- Ein Druckbeleg muss vorhanden sein, weil die Belegnummer (BNr) als Referenz dient.

### 8.3.5 Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung






- Für alle Reservierungen (Erstanfrage oder Erhöhung) muss eine "telefonische Genehmigung" erfolgt sein, um diese Transaktion durchführen zu können!



**Hinweis:** Der Ablauf Telefonische Genehmigung für eine Reservierung / Buchung ist ähnlich der Funktion Telefonische Genehmigung und wird im Kapitel "Telefonische Genehmigung" beschrieben.

## 8.4 Gutschrift

Die Funktion Gutschrift bietet Ihnen die Möglichkeit, einer Kreditkarte, einer Bankkarte oder einer Kundenkarte einen Betrag gutzuschreiben.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

Auswahlmenü ▲ Auswahl Zahlssystem Storno Tel. Genehmigung Reservierung ► <b>Gutschrift</b>
---

Gutschrift  EUR 0,00 Bitte Betrag eingeben
---

- Wählen Sie mit der Taste  das Symbol  aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Gutschrift aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Geben Sie Ihr Passwort ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Geben Sie nach Aufforderung den Gutschriftsbetrag ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Die Gutschrift wird bearbeitet, ein Druckbeleg über den Gutschriftsbetrag wird ausgegeben.

## 8.5 Mail-Order

Kreditkartentransaktionen bei Fernabsatzgeschäften\* (Versandhandel) werden ausschließlich an Mail-Order-Terminals abgewickelt. Die Übermittlung der Kreditkartendaten erfolgt über Post, Fax, Telefon.

Da keine persönliche Identifizierung stattfindet, dient die Kartenprüfnummer (KPN) der Karten echtheitsprüfung.

\*Fernabsatz bezeichnet die Kartenakzeptanz in Fällen, in denen weder der Karteninhaber noch die Kreditkarte beim Händler präsent sind.



**Hinweis:** Die Funktion Mail-Order kann nur ausgeführt werden, wenn sie mit den Kreditkartengesellschaften vertraglich vereinbart wurde.




**Achtung:** Ein Mail-Order-Terminal kann keine herkömmlichen Zahlungen mit der Kreditkarte ausführen. Die anderen Kartensysteme bleiben davon jedoch unberührt.

Vor Ausführung der Funktion Mail-Order muss diese am Artema Hybrid freigeschaltet werden. Am Display erscheint die Anzeige: "Mail-Order".

	Mail-Order	
	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

Bitte Karte einstecken





- Geben Sie den Zahlbetrag ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Drücken Sie die Taste 


Karten-Nummer:

—

- Geben Sie die Nummer der Kreditkarte ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 


Verfall-Datum: MM.JJ

—

- Geben Sie das Verfalldatum der Kreditkarte ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

MasterCard      Mail-Order  
EUR 200,00  
Kartenprüfnummer

—

- Bei verschiedenen Kreditkarten müssen Sie zusätzlich eine Kartenprüfnummer eingeben und mit der Taste  bestätigen.



**Hinweis:** Die Kartenprüfnummer steht auf der Rückseite der Kreditkarte.

Zahlung  
Vorgang wird  
bearbeitet

Mail-Order wird bearbeitet.

ISDN 



Zahlung erfolgt

Ein Druckbeleg wird ausgegeben.

## 8.6 Bargeld

An Bargeld-Terminals bekommt der Karteninhaber auf eine Kreditkartentransaktion den Auszahlungsbetrag in bar ausgehändigt.




**Hinweis:** Die Funktion Bargeld kann nur ausgeführt werden, wenn sie mit den Kreditkartengesellschaften vertraglich vereinbart wurde.



**Achtung:** Ein Bargeld-Terminal kann keine herkömmlichen Zahlungen mit der Kreditkarte ausführen. Die anderen Kartensysteme bleiben davon jedoch unberührt.


Vor Ausführung der Funktion Bargeld muss diese am Artema Hybrid freigeschaltet werden. Am Display erscheint die Anzeige: "Bargeld".

	Bargeld EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

- Geben Sie den Auszahlungsbetrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste 
- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.
- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.

Bargeld wird bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.



**Hinweis:** Über die Funktion  Auswahl Zahl-system / Bar, können Sie die Funktion Bargeld ebenfalls ausführen.



## 9 Zahlungen stornieren

Die Stornierung einer Zahlung ist nur möglich, solange noch kein Kassenschnitt durchgeführt wurde. Eine Stornierung gilt immer für den Gesamtbetrag. Teilbeträge können nicht storniert werden.






Voraussetzungen für eine Stornierung sind:


1. Die Nummer des Zahlbeleges ist bekannt.
2. Die Karte oder die Kartendaten (manuelle Eingabe) der Zahlung sind vorhanden.
3. Das Stornopasswort ist bekannt.



Stornopasswort = Händlerpasswort


- Wählen Sie mit der Taste  das Symbol  aus.

Bestätigen Sie mit der Taste 


	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

Auswahlmenü   
 Auswahl Zahlssystem  
 ▶ **Storno**  
 Tel. Genehmigung  
 Reservierung  
 Gutschrift


- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Storno aus.

Bestätigen Sie mit der Taste 

- Geben Sie Ihr Passwort ein.

Bestätigen Sie mit der Taste 

Die Belegnummer (BNr) des letzten Zahlbelegs wird am Display angezeigt.

- Bestätigen Sie mit der Taste  oder

löschen Sie mit der Taste  die vor-  
eingestellte Belegnummer und geben Sie die gewünschte Belegnummer ein.

Bestätigen Sie mit der Taste 


- Vergleichen Sie den angezeigten Stornobetrag mit den Angaben des Zahlungsbeleges.

Bestätigen Sie mit der Taste 


Storno  
 Beleg-Nr: xxxxx  
  
 Bitte bestätigen

Storno  
 Online  
 EUR xxx,xx  
  
 Bitte bestätigen


## Zahlungen stornieren




- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.




- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.




Die Stornierung wird bearbeitet.



Ein Stornobeleg wird ausgegeben.



- Bestätigen Sie mit der Taste 



**Hinweis:** Treffen Sie keine Auswahl, wird nach ca. 20 Sekunden automatisch ein weiterer Beleg gedruckt.



**Hinweis:** Über das Symbol  können Sie die Funktion Storno ebenfalls ausführen.

## 10 Prepaid

### Allgemeines zu Prepaid

Die Funktion Prepaid erlaubt den Verkauf spezieller Leistungen mit Hilfe Ihres multifunktionalen Artema Hybrid.

Ein Kunde, der Gesprächsguthaben für sein Mobiltelefon erwerben möchte, nennt zunächst dem Händler/Kassierer das gewünschte Telekommunikationsunternehmen und die Höhe des Prepaid-Aufladebetrages. Der Händler/Kassierer wählt dann das entsprechende Produkt aus. Die Bezahlung erfolgt wahlweise über Karte direkt am Terminal oder in bar.

Zwei verschiedene Verfahren werden bei der Prepaid-Aufladung angewendet:

1. Direktaufladung
2. PIN Printing



**Hinweis:** Die Funktion Prepaid ist eine Sonderfunktion des Artema. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion Prepaid muss diese erst am Terminal freigeschaltet werden.

### Direktaufladung

Der Kunde gibt seine Mobilrufnummer zweimal am Terminal ein. Das Terminal baut eine Verbindung zum Telekommunikationsunternehmen auf. Dort wird die Aufladung autorisiert. Am Mobiltelefon ist keine spezielle Eingabe notwendig. Nach der Aufladung steht dem Nutzer des Mobiltelefons das Gesprächsguthaben sofort zur Verfügung.

### PIN Printing

Das Terminal druckt auf dem Beleg einen CashCode (Aufladenummer) aus. Dieser CashCode ist nun, in einer vom Telekommunikationsunternehmen beschriebenen Weise, am Mobiltelefon einzugeben.




## 10.1 Direktaufladung







Telekommunikationsunternehmen z.B. T-Mobile






Der Kunde teilt dem Händler den Produktnamen des gewünschten Telekommunikationsunternehmens und den Lade-Betrag der Karte mit. Nach der Direktaufladung steht dem Nutzer des Mobiltelefons das Gesprächsguthaben sofort zur Verfügung.



**Hinweis:** Im Display des Artema Hybrid zeigt das Symbol  an, dass Sie die Funktion Prepaid direkt auswählen können.

Im Kapitel Softkeys wird beschrieben, wie Sie das Display mit Symbolen (Funktionen) belegen können.




	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	
	DD.MM.YY hh:mm	
<b>Hauptmenü</b> ▼ <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Prepaid</b> ▼</li> <li>Kassenschnitt ▼</li> <li>Diagnose ▼</li> <li>GeldKarte ▼</li> <li>Verwaltung ▼</li> <li>Informationen ▼</li> <li>Selbsttest ▼</li> </ul>		
<b>Prepaid</b> ▼ <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Xtra Cash &amp; Go</b> ▼</li> <li>Vodafone CallYa ▼</li> <li>E-Plus Free &amp; Easy ▼</li> <li>O2 LOOP ▼</li> <li>Informationen ▼</li> <li>Verwaltung ▼</li> </ul>		
<b>Xtra Cash &amp; Go</b> ▼ <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>15,00 EUR</b></li> <li>30,00 EUR</li> <li>50,00 EUR</li> </ul>		




- Drücken Sie die Taste  oder wählen Sie mit einer der Tasten   das  Symbol aus. Bestätigen Sie mit der Taste .



**Hinweis:** Nebestehende Anzeige erscheint nur, wenn Sie die Taste Menü gedrückt haben.

- Bestätigen Sie Prepaid mit der Taste .

- Wählen Sie mit einer der Tasten   den gewünschten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens aus. Bestätigen Sie mit der Taste .

- Wählen Sie mit einer der Tasten   einen der vorgegebenen Beträge aus. Bestätigen Sie mit der Taste .

Xtra Cash & Go

Zahlart auswählen

Karte
Bar

Xtra Cash & Go

Zahlungsart: Karte

Betrag: EUR 15,00

Bitte bestätigen

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Zahlart Karte oder Bar aus.
- Der Kunde gibt seine Mobilfunknummer ein und bestätigt mit der Taste 
- Der Kunde wiederholt zur Kontrolle die Eingabe seiner Mobilfunknummer und bestätigt mit der Taste 
- Der Kunde vergleicht den angezeigten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens, die Zahlungsart und den Ladebetrag und bestätigt mit der Taste 
- Bei einer Kartenzahlung wird der Kunde aufgefordert, seine Karte in den Hybridkartenleser zu stecken.

Ein Kundenbeleg wird am Drucker ausgegeben.

- Wählen Sie mit den Tasten   aus, ob Sie einen weiteren Beleg drucken wollen.


### Direktaufladungs-Beleg

T-Mobile Deutschland GmbH				Telekommunikations- unternehmen
Term-Nr	12345678	UID	00	
Datum	DD/MM/YY	hh:mm	Uhr	
Trc-Nr	123456	BNr	1234	Belegnummer
Aufladen gegen Bar Xtra Cash & Go				Zahlungsart
Betrag EUR		15,00		Lade-Betrag
Mobilnummer		017212345678		
Aufladung erfolgt				







## 10.2 PIN Printing

Telekommunikationsunternehmen z.B. O2 LOOP



**Hinweis:** Im Display des Artema Hybrid zeigt das Symbol  an, dass Sie die Funktion Prepaid direkt auswählen können.

Im Kapitel Softkeys wird beschrieben, wie Sie das Display mit Symbolen (Funktionen) belegen können.






	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	
	DD.MM.YY hh:mm	

Hauptmenü	▼
► Prepaid	▼
Kassenschnitt	▼
Diagnose	▼
GeldKarte	▼
Verwaltung	▼
Informationen	▼
Selbsttest	▼

Prepaid	▲▼
Xtra Cash & Go	▼
Vodafone CallYa	▼
E-Plus Free & Easy	▼
► O2 LOOP	▼
Informationen	▼
Verwaltung	▼

- Drücken Sie die Taste  oder wählen Sie mit einer der Tasten   das  Symbol aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 



**Hinweis:** Nebenstehende Anzeige erscheint nur, wenn Sie die Taste Menü gedrückt haben.

- Bestätigen Sie Prepaid mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   den gewünschten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   einen der vorgegebenen Beträge aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   wünschte Zahlart Karte oder Bar aus.
- Vergleichen Sie den angezeigten Produktnamen des Telekommunikationsunternehmens, die Zahlungsart und den Ladebetrag.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Bei einer Kartenzahlung wird der Kunde aufgefordert, seine Karte in den Hybridkartenleser zu stecken.

O2 LOOP
Zahlungsart: Karte
Betrag: EUR 10,00
Bitte bestätigen

Händlerbeleg  
drucken?


Nein

Ja

Ein Kundenbeleg mit dem CashCode wird am Drucker ausgegeben.

- Wählen Sie mit den Tasten   aus, ob Sie einen weiteren Beleg ohne CashCode drucken wollen.

### PIN Printing-Beleg

<b>O<sub>2</sub>LOOP</b>	
Händler / Name / Anschrift	
Term-Nr	12345678 123 12
Datum	DD/MM/YY hh:mm Uhr
Trc-Nr	123456 BNr 1234
Tan	12345678
002345678900234AAABBCC00	
Aufladen gegen Bar	
Betrag EUR 10,00	
AID xxx	
Seriennummer	
0000000123456789	
Gültig bis DD/MM/YY	
Ihr CashCode lautet:	
1011 1213 1415 1617	
So wird das O2-Guthaben aufgeladen: Mit eigener O2-Karte kostenlos xxxxxxxx anrufen.	
Aufladenummer über Handy-Tastatur eingeben	
Ansage der Gutschrift abwarten.	
Transaktion erfolgt	
	
4012345678901	

Logo des Telekommunikationsunternehmens  
Händlername / Adresse

Belegnummer

Zahlungsart






Lade-Betrag


CashCode  
(Aufladenummer zur Aktivierung des Guthabens)

**Hinweis:** Mit Hilfe des CashCodes lädt der Kunde sein Mobiltelefon gemäß der Bedienungsanleitung seines Mobiltelefons auf.

## 10.3 Informationen

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	
	DD.MM.YY hh:mm	







- Drücken Sie die Taste  oder wählen Sie mit einer der Tasten   das  Symbol aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Bestätigen Sie Prepaid mit der Taste 



**Hinweis:** Diese Eingabe entfällt, wenn Sie die Taste  gedrückt haben.



- Wählen Sie mit einer der Tasten   Informationen aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### 10.3.1 Umsätze kurz

Mit der Funktion Umsätze kurz können Sie einen Beleg über die aktuelle Prepaid-Kassensumme drucken. Die Summenbildung erfolgt für alle im Terminal freigeschalteten Telekommunikationsunternehmen.

### 10.3.2 Umsätze Detail

Die Funktion Umsätze Detail ist ähnlich der Funktion Umsätze kurz. Es wird jedoch jede Prepaid-Transaktion im Einzelnen, mit Datum und Uhrzeit, auf dem Beleg aufgeführt.



**Hinweis:** Hat der Händler Kassierer-Passworte zugeordnet, muss er das jeweilige Kassierer-Passwort eingeben, um den Umsatz jedes einzelnen Kassierers zu drucken. Er muss das Supervisor-Passwort eingeben, um die Umsätze aller Kassierer zu drucken.

### 10.3.3 Kassierer

Ein Ausdruck mit allen angelegten Kassierernummern wird erstellt.

### 10.3.4 Produkte

Ein Ausdruck der konfigurierten Produkte wird erstellt.

### 10.3.5 System

Ein System-Info Ausdruck wird erstellt.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	
	DD.MM.YY hh:mm	






Prepaid	▲▼
Xtra Cash & Go	▶
Vodafone CallYa	▶
E-Plus Free & Easy	▶
O2 LOOP	▶
Informationen	▶
▶ Verwaltung	▶

Verwaltung	▼
▶ Einstellung	▶
Kassierer	▶
Wartung	▶
Entsperren	▶

Einstellung	▼
▶ Passworteingabe	▶
Supervisor Passwort	


Verwaltung	▲▼
Einstellung	▶
▶ Kassierer	▶
Wartung	▶
Entsperren	▶








## 10.4 Verwaltung

- Drücken Sie die Taste  oder wählen Sie mit einer der Tasten   das  Symbol aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Bestätigen Sie Prepaid mit der Taste 



**Hinweis:** Diese Eingabe entfällt, wenn Sie die Taste  gedrückt haben.

- Wählen Sie mit einer der Tasten   Verwaltung aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Geben Sie das Supervisor-Passwort ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste   
Grundeinstellung = 000000
- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### 10.4.1 Einstellung

#### 10.4.1.1 Passworteingabe




Ja : Der Kassierer muss bei jeder Prepaid-Transaktion sein Passwort am Terminal eingeben. Die Aufforderung zur Eingabe des Passwortes erfolgt nur dann, wenn mindestens ein Kassierer angelegt wurde.


Nein : Der Kassierer gibt kein Passwort ein.

#### 10.4.1.2 Supervisor Passwort

Nach dem Freischalten der Prepaid-Funktion sollte der Händler das voreingestellte Supervisor Passwort durch sein Eigenes ersetzen.

### 10.4.2 Kassierer

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Kassierer aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 




### 10.4.2.1 Anlegen




Der Händler kann jedem Kassierer eine ein- bis zweistellige Zahlenkombination als Kassierernummer und zusätzlich ein eigenes Passwort am Terminal zuordnen. Der Kassierer muss dann bei jeder Prepaid-Transaktion sein Passwort eingeben, sofern in dem Menüpunkt Passworteingabe die Einstellung Ja vorgenommen wurde. Die Kassierernummer erscheint auf den Belegen Umsätze kurz bzw. Umsätze Detail.

### 10.4.2.2 Löschen

Jede angelegte Kassierernummer können Sie unter diesem Menüpunkt löschen.



### 10.4.3 Wartung

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Wartung aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste .




#### 10.4.3.1 Konfiguration

Eine Verbindung zum Wartungszentrum wird aufgebaut. Dabei wird eine neue Konfiguration für Prepaid in das Terminal geladen.


#### 10.4.3.2 Key löschen

Der CashCode-Schlüssel wird gelöscht. Mit der nächsten PIN-Printing Transaktion wird eine erneute Synchronisation zwischen Terminal und Prepaidanbieter durchgeführt.

### 10.4.4 Entsperren

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Entsperren aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste .

Die Funktion Prepaid wird am Terminal gesperrt, wenn der Kassierer sein Passwort bei einer Prepaid-Transaktion dreimal hintereinander falsch eingibt. Unter diesem Menüpunkt kann der Händler (Supervisor) die Funktion Prepaid wieder entsperren.





## 11 Kontosplitting

### Allgemeines zu Kontosplitting



**Hinweis:** Die Funktion Kontosplitting ist eine Sonderfunktion des Artema Hybrid. Sie kann nur ausgeführt werden, wenn sie vertraglich vereinbart wurde. Vor Ausführung der Funktion Kontosplitting muss diese über eine Konfigurationsdiagnose am Artema Hybrid freigeschaltet werden.

Mit der Funktion Kontosplitting haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungsbetrag mit Hilfe Ihres Artema Hybrid auf mehrere Konten aufzuteilen, oder einem bestimmten Konto zuzuordnen.



**Hinweis:** Kreditkarten, Maestro- und Geld-Karte werden bei Kontosplitting derzeit nicht unterstützt!

Bei Kontosplitting sind zwei unterschiedliche Anwendungen denkbar:

1. Verkauf unterschiedlicher Warengruppen in einem Geschäft.

**Beispiel 1:** Lotto-Annahmestellen, in denen weitere Waren erhältlich sind (Zeitschriften, Getränke etc.).

Alle Beträge für Lotto werden dem Konto Lotto zugewiesen, die anderen Warengruppen, wie Zeitschriften, Getränke etc. dem Konto Shop.

2. Gemeinsame Nutzung eines Artema Hybrid durch verschiedene Geschäfte oder Praxen.

**Beispiel 2:** Gemeinschaftspraxen (Praxis 1, Praxis 2 etc.), in denen mehrere Ärzte ein Terminal gemeinsam nutzen. Beim Bezahlvorgang wird dann das entsprechende Praxis-Konto ausgewählt.



**Hinweis:** Die vorliegende Anleitung beschreibt die Nutzung des Artema Hybrid beim Verkauf unterschiedlicher Warengruppen in einem Geschäft (Beispiel 1).



Default Konto

	Lotto EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

## 11.1 Lotto

Vor Ausführung der Funktion Kontosplitting muss diese über die Konfigurationsdiagnose am Artema Hybrid freigeschaltet werden. Dabei kann ein Konto als Default-Konto eingestellt werden. Dieses Konto wird im Grundzustand des Artema Hybrid in der ersten Zeile des Displays angezeigt. Jede Zahlung wird dem angezeigten Konto zugeordnet.



**Hinweis:** Je nach Kundenanforderung kann die Display-Anzeige auch anders aussehen. Die angezeigten Konten sind als Beispiele zu verstehen. Es werden die vom Kunden vorgegebenen Kontennamen angezeigt.



**Hinweis:** Kartenzahlungen auf das Konto Lotto werden ausschließlich mit girocard abgewickelt.

Der Ablauf einer Zahlung entspricht der des Standardterminals. Der Druckbeleg enthält einen Verweis auf das verwendete Konto.

### Beleg einer erfolgreichen Lotto-Zahlung

Händler / Name / Anschrift	
Terminal-ID	12345678
TA-Nr 654321	BNr 0123
Kartenzahlung girocard	
EUR 12,00	
Lotto	EUR 12,00
Datum DD/MM/YY hh:mm Uhr	
01234567 / 0001234567	
Karte 8	gültig bis MM/YY
AIDPara	123456789012
AID	01234567
***	Zahlung erfolgt ***
Werbezeilen	

Mit der Funktion Kontosplitting können Sie einen Zahlungsbetrag auf ein oder mehrere Konten buchen. Kontosplitting wird über das Auswahlmenü aktiviert.





**Hinweis:** Kartenzahlungen auf das Konto Lotto bzw. Lotto in Verbindung mit einem anderen Warenkonto werden ausschließlich mit girocard abgewickelt.

Bei Zahlungen ohne das Warenkonto Lotto ist auch Online und ELV möglich.




	Lotto EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	


Auswahlmenü ▼	
► <b>Kontosplitting</b>	
Auswahl Zahlssystem	
Storno	



Bitte Karte einstecken	
	


Warenkonto ▼	
► <b>Lotto</b>	
Zeitschriften	
Getränke	
Kraftstoff	

Zeitschriften
EUR 0,00
Bitte Betrag eingeben



- Wählen Sie mit einer der   Tasten das Symbol  aus.


Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Kontosplitting aus.

Bestätigen Sie mit der Taste 


- Stecken Sie die Karte nach Aufforderung in den Hybridkartenleser.

- Wählen Sie mit einer der Tasten   das gewünschte Warenkonto aus.

Bestätigen Sie mit der Taste 



**Hinweis:** Die angezeigten Konten (Zeitschriften, Getränke usw.) sind als Beispiele zu verstehen. Es werden die vom Kunden vorgegebenen Kontennamen angezeigt.

- Geben Sie den Betrag ein.
- Bestätigen Sie mit der Taste 

Zeitschriften	EUR 10,00
Gesamtbetrag	EUR 10,00
Weiteres Konto	?
<div>Nein</div> <div>Ja</div>	


Warenkonto:	▲▼
Lotto	
►Getränke	
Kraftstoff	

Getränke
EUR 20,00
Bitte Betrag eingeben

Getränke	EUR 20,00
Gesamtbetrag	EUR 30,00
Weiteres Konto	?
<div>Nein</div> <div>Ja</div>	




Gesamtbetrag	EUR 30,00
Auswahl Zahlssystem	
<div>Nein</div> <div>Ja</div>	


girocard	▼
►girocard	
Online	
ELV	



- Wenn Sie ein weiteres Konto auswählen wollen, müssen Sie mit der Taste  Ja einstellen.








**Hinweis:** Warenkonten, auf die während einer Zahlung bereits ein Betrag gebucht wurde, werden am Display nicht mehr angezeigt.

- Wählen Sie mit einer der Tasten   ein weiteres Warenkonto aus. Bestätigen Sie mit der Taste .

- Geben Sie den Betrag ein. Bestätigen Sie mit der Taste .

- Wählen Sie mit der Taste  Nein aus oder bestätigen Sie mit der Taste  wenn Sie kein weiteres Warenkonto auswählen wollen.

- Wählen Sie mit einer der Tasten   Ja/Nein aus.  
Nein: Die Zahlung wird nach vorgegebenem Limit bearbeitet, ein Druckbeleg wird ausgegeben.

Ja: Wählen Sie mit einer der Tasten   das gewünschte Zahlssystem aus. Bestätigen Sie mit der Taste .

- Entnehmen Sie die Karte erst nach Aufforderung aus dem Hybridkartenleser.



**Hinweis:** Wurde ein Betrag auf das Warenkonto Lotto gebucht, wird automatisch eine girocard Zahlung durchgeführt.

## Beleg einer Zahlung mit Kontosplitting

Händler / Name / Anschrift		
Terminal-ID	12345678	
TA-Nr 654321	BNr 0123	
Kartenzahlung Online		
EUR 30,00		
Zeitschriften	EUR 10,00	
Getränke	EUR 20,00	
Datum DD/MM/YY hh:mm Uhr 01234567 / 0001234567		
Karte 8	gültig bis MM/YY	
Ref-Parameter 1234567890		
Ref-Nr	01234567	
***	Zahlung erfolgt	***
Unterschrift umseitig		
Werbezeilen		

## Storno

Bei Kontosplitting können Sie immer nur den Gesamtbetrag stornieren. Teilbeträge mit den zugehörigen Konten können nicht storniert werden!

## Druckbelege

Auf den Zahl- und den Kassenschnittbelegen werden die Teilbeträge nach Warengruppen sowie die Gesamtsumme ausgewiesen.

## 12 Hauptmenü

### 12.1 Hauptmenü aufrufen

Im Hauptmenü können Sie verschiedene Funktionen, wie z.B. Kassenschnitt, Diagnose, Verwaltung etc. bedienen.

Mit der Taste **Menü** rufen Sie das Hauptmenü auf.

In der ersten Zeile des Displays steht eine Überschrift, die den Namen des Menüs angibt. In der zweiten und den folgenden Zeilen des Displays stehen die Namen der Untermenüs.

Mit den Tasten **▲** **▼** kommen Sie zu den einzelnen Untermenüs.

Mit der Taste **Best** bestätigen Sie das ausgewählte Untermenü.

#### Beispiel:

Überschrift (Hauptmenü)

Hauptmenü	▼
► Kassenschnitt	▶
Diagnose	▶
GeldKarte	▶
Verwaltung	▶
Informationen	▶
Selbsttest	▶
Sprache	▶

Untermenüs sind: Kassenschnitt, Diagnose etc.

Mit den Tasten **▲** **▼** kommen Sie zu den Untermenüs.


### 12.2 Hauptmenü verlassen

Mit der Taste **Abbr** verlassen Sie das Hauptmenü und kehren in den Grundzustand zurück.

Grundzustand

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

## 12.3 Hauptmenü-Übersicht



\* Abhängig von der DFÜ-Variante Modem/ISDN/LAN des Artema Hybrid.

° Abhängig von der Konfiguration des Artema Hybrid.

## 13 Kassenschnitt

Einen Kassenschnitt sollten Sie tglich durchfhren. Mit der Funktion Kassenschnitt (manuell) bestimmen Sie den Zeitpunkt, wann die seit dem letzten Kassenschnitt gettigten Umstze zum Netzbetreiber bzw. in die Zahlungsabwicklung geleitet werden. Neben dem manuellen Kassenschnitt besteht zustzlich die Mglichkeit, einen zeitgesteuerten Kassenschnitt durchzufhren.






**Hinweis:** Im Kapitel Verwaltung/Hndler/Kartendaten KS-Art stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem der Kassenschnitt automatisch durchgefhrt werden soll.





**Achtung:** Zum Zeitpunkt des Kassenschnittes muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein, um den zeitgesteuerten Kassenschnitt durchfhren zu knnen.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	
Hauptmen  ▶ Kassenschnitt  Diagnose  GeldKarte  Verwaltung  Informationen  Selbsttest  Sprache 		

- Drcken Sie die Taste 

- Whlen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Kassenschnitt aus. Besttigen Sie mit der Taste 

- Geben Sie Ihr Passwort ein. Besttigen Sie mit der Taste 

Kassenschnitt 
▶ Kassenschnitt Kassensummen Umsatztransfer Journaltransfer

### 13.1 Kassenschnitt

Das Terminal whlt den Netzbetreiberrechner zur Autorisierung an. Die Umstze werden bertragen. Ein Kassenschnittbeleg wird gedruckt.

Kassenschnitt ▲▼  
Kassenschnitt  
► **Kassensummen**  
Umsatztransfer  
Journaltransfer

Kassenschnitt ▲▼  
Kassenschnitt  
Kassensummen  
► **Umsatztransfer**  
Journaltransfer

Kassenschnitt ▲  
Kassenschnitt  
Kassensummen  
Umsatztransfer  
► **Journaltransfer**

## 13.2 Kassensummen

Mit der Funktion Kassensummen können Sie jederzeit einen Beleg über die aktuelle Kassensumme drucken. Die Summenbildung erfolgt für alle in Betrieb genommenen Kartensysteme im Terminal, sofern Umsätze vorhanden sind.

## 13.3 Umsatztransfer

Mit der Funktion Umsatztransfer kann der Händler die Offline-Transaktionen zum Netzbetreiber übertragen. Diese Funktion ist normalerweise nicht erforderlich, da die Offline-Transaktionen in der Regel mit dem Kassenschnitt übertragen werden.

## 13.4 Journaltransfer

Mit der Funktion Journaltransfer kann der Händler Journaleinträge von nicht erfolgreichen Transaktionen zum Netzbetreiber übertragen. Diese Funktion ist normalerweise nicht erforderlich, da die Offline-Transaktionen in der Regel mit dem Kassenschnitt übertragen werden.



## 14 Diagnose

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

Hauptmenü	▲▼
Kassenschnitt	▶
► <b>Diagnose</b>	▶
GeldKarte	▶
Verwaltung	▶
Informationen	▶
Selbsttest	▶
Sprache	▶




Diagnose	▼
► <b>Erweiterte Diagnose</b>	
Normale Diagnose	
Initialisierung	
Konfig Diagnose	
Konfig EMV Diagnose	

Diagnose	▲▼
Erweiterte Diagnose	
► <b>Normale Diagnose</b>	
Initialisierung	
Konfig Diagnose	
Konfig EMV Diagnose	

Diagnose	▲▼
Erweiterte Diagnose	
Normale Diagnose	
► <b>Initialisierung</b>	
Konfig Diagnose	
Konfig EMV Diagnose	

Diagnose	▲▼
Erweiterte Diagnose	
Normale Diagnose	
Initialisierung	
► <b>Konfig Diagnose</b>	
Konfig EMV Diagnose	

- Drücken Sie die Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Diagnose aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### 14.1 Erweiterte Diagnose

Die erweiterte Diagnose dient dazu, Limits, Datum, Uhrzeit etc. vom Netzbetreiberrechner anzufordern und in das Artema zu übertragen.

### 14.2 Normale Diagnose

Das Artema Hybrid überprüft die Verbindung zum Netzbetreiberrechner. Ein Druckbeleg "Netz betriebsbereit" wird ausgegeben.

### 14.3 Initialisierung

Es werden verschiedene Daten zwischen Terminal und Netzbetreiberrechner abgeglichen.

### 14.4 Konfigurationsdiagnose

Die Konfigurationsdiagnose dient dazu, Konfigurationsdaten, Parameterdaten und sonstige Informationen zwischen dem Artema Hybrid und dem Netzbetreiberrechner auszutauschen.

Diagnose ▲  
 Erweiterte Diagnose  
 Normale Diagnose  
 Initialisierung  
 Konfig Diagnose  
 ► Konfig EMV Diagnose

## 14.5 EMV Konfigurationsdiagnose

Mit einer EMV Konfigurationsdiagnose werden EMV-Terminalparameter vom Netzbetreiber-rechner zum Terminal übertragen.

Auflistung möglicher Parameter:

Abkürzung	Bedeutung
a	mündliche Autorisierung*
C	Bargeld
E	Reservierungserhöhung°
G	Gutschrift
m	manuelle Kartendateneingabe möglich
R	Reservierung
r	mündliche Rückfrage
T	Trinkgeld
V	Vorautorisierung
X	manuelles Storno

\*Kauf nach telefonischer Autorisierung

°Reservierungserhöhung (E) beinhaltet die Funktion Reservierung (R)

Auszug eines EMV Konfigurationsdiagnose-Beleg

**EMV-Konfig-  
Diagnose**

Terminal-ID      12345678  
 TA-Nr            012345  
 EMV-AID    A0000000041010  
 Mastercard      XGETram

siehe Auflistung oben

## 15 GeldKarte

Als Akzeptanzstelle für die GeldKarte benötigen Sie für das Terminal mindestens eine Händlerkarte, die speziell für Sie personalisiert ist. (Siehe Kapitel 5.1 Händlerkarte einsetzen / wechseln in der Installationsanleitung des Artema Hybrid).




	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	




Hauptmenü	▲▼
Kassenschnitt	▶
Diagnose	▶
► GeldKarte	▶
Verwaltung	▶
Informationen	▶
Selbsttest	▶
Sprache	▶

GeldKarte	▼
► Informationen	▶
Service-Informationen	
Inbetriebnahme	
Verwaltung	▶

Informationen	▼
► Zahlungen	
Guthaben GeldKarte	

- Drücken Sie die Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion GeldKarte aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 




### 15.1 Informationen

#### 15.1.1 Zahlungen

Zur Information können Sie sich die Anzahl der im Terminal gespeicherten GeldKarte-Zahlungen und die Gesamtsumme der Zahlungen am Display anzeigen lassen.

#### 15.1.2 Guthaben GeldKarte

Das aktuelle Guthaben der im Artema Hybrid gesteckten GeldKarte wird am Display angezeigt.



## 15.2 Service-Informationen

Sind bei GeldKarte-Zahlungen Fehler aufgetreten, können Sie sich unter diesem Menüpunkt Informationen über die Art der Fehler anzeigen lassen. Folgende Meldungen können u. a. als Service-Info angezeigt werden:

“Händlerkarte ist verfallen“ usw.

## 15.3 Inbetriebnahme

Normalerweise wird die Inbetriebnahme des Zahlungssystems GeldKarte mit der Erstinbetriebnahme durchgeführt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, das Zahlungssystem GeldKarte manuell in Betrieb zu nehmen.

## 15.4 Verwaltung GeldKarte

### 15.4.1 Displayausgaben

Einstellmöglichkeiten:

Guthaben anzeigen (Ja/Nein)

Restguthaben anzeigen (Ja/Nein)

Das Guthaben der GeldKarte wird vor, bzw. das Restguthaben nach einer Zahlung am Display angezeigt, wenn Sie Ja einstellen.

### 15.4.2 Druckbelege GeldKarte

Für die Abwicklung von GeldKarte-Zahlungen ist die Ausgabe von Druckbelegen nicht zwingend vorgeschrieben. Unter diesem Menüpunkt können Sie die Druckausgabe für Kassenschnitt-, Zahl- und Einreichbelege ein- bzw. ausschalten.






### 15.4.3 Händler-Referenznummer ändern

Die Referenznummer des Händlers ist eine 12-stellige Ziffer, die frei wählbar ist. Zusammen mit der Einreichdatei wird diese zur Evidenzzentrale übertragen.

In Abhängigkeit Ihrer Bank kann die Referenznummer auf den Kontoauszügen erscheinen.

## 16 Verwaltung / Kassierer

Für den Kassierer gibt es eine Reihe von Verwaltungsfunktionen, mit denen er das Terminal optimal auf seine Bedürfnisse einstellen kann.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	

Hauptmenü	▲▼
Kassenschnitt	▶
Diagnose	▶
GeldKarte	▶
▶ Verwaltung	▶
Informationen	▶
Selbsttest	▶
Sprache	▶




  




Verwaltung	▼
▶ Kassierer	▶
Händler	▶
Service	▶




  

Verwaltung	▼
▶ Displaybeleuchtung	▶
Tastaturbeleuchtung	▶
Tastaturpiepser	▶
Wartezeit Eingabe	▶
Wartezeit Belegdruck	▶
Anzeige Kontrast	▶
Drucke Tracedaten	▶

- Drücken Sie die Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Verwaltung aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Kassierer aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### 16.1 Displaybeleuchtung

Displaybeleuchtung einschalten, wenn Sie das Terminal in dunkler Umgebung verwenden.

### 16.2 Tastaturbeleuchtung

Tastaturbeleuchtung einschalten, wenn Sie das Terminal in dunkler Umgebung verwenden.

### 16.3 Tastaturpiepser

Sie können sich jeden Tastendruck durch einen Piepton signalisieren lassen.

## 16.4 Wartezeit Eingabe

Einstellen der Zeit, die bis zum nächsten Tastendruck vergehen darf, ohne dass die Eingabe abgebrochen wird.

Mit Taste  voreingestellte Zeit löschen.



## 16.5 Wartezeit Belegdruck

Einstellen der Zeit bis zum automatischen Druck eines weiteren Kundenbeleges.

Einstellbereich 3-30 Sekunden.

Mit Taste  voreingestellte Zeit löschen.

## 16.6 Anzeige Kontrast

Mit den Tasten   können Sie den Kontrast der Displayanzeige am Artema Hybrid verändern.

Mit der Taste  Veränderung bestätigen.

## 16.7 Drucke Tracedaten

Kassen-Trace: Nach Aufruf dieser Funktion werden die letzten Nachrichten zwischen Terminal und Kasse ausgedruckt. Hierzu muss zuerst der Kassentrace aktiviert werden.

DFÜ-Trace: Nach Aufruf dieser Funktion werden die letzten Nachrichten zwischen Terminal und Netzbetreiberrechner ausgedruckt.




XIP Debug Info: Nach Aufruf dieser Funktion werden interne Systemparameter ausgedruckt.







**Hinweis**: Diese Informationen dienen im Problemfall der Analyse durch den Netzbetreiber.




## 17 Verwaltung / Händler




### 17.1 Systemdaten



- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Händler aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Geben Sie Ihr Passwort ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Systemdaten aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion DFÜ-Parameter aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 



**Hinweis:** Je nach ausgelieferter Variante ist Ihr Artema Hybrid mit einem Modem, einem ISDN- oder LAN-Modul bestückt. Eine Unterscheidung der Varianten erfolgt über das Typenschild.

Für ein Artema Hybrid mit integriertem Modem beinhaltet der Menüpunkt DFÜ-Parameter die Unterpunkte:

- Amtsholung
- Wahlverfahren
- TK-Netz

Für ein Artema Hybrid mit integriertem ISDN-Modul beinhaltet der Menüpunkt DFÜ-Parameter die Unterpunkte:

- Amtsholung
- Landeskennziffer
- TK-Netz
- MSN/EAZ
- Remote Einwahl

## 17.1.1 DFÜ-Parameter

### 17.1.1.1 Amtsholung

Am direkten Telefon-Amtsanschluss ist keine Einstellung notwendig.



Für Telefon-Nebenstellenanlagen gilt:

Amtsleitungen müssen Sie durch ein, der Rufnummer vorweggewähltes Zeichen holen.

Üblicherweise ist dies die "0" als Amtsholkennziffer. Zusätzlich kann die Einstellung von Wartezeiten mit dem Zeichen "-" notwendig sein.

Amtsholung



Nein
Ja

- Wählen Sie mit einer der Tasten   Ja/Nein aus.



Ja : Wenn Sie Parameter für die Amtsholung eingeben wollen. Die Amtsholkennziffer 0- wird dann automatisch eingestellt.

Nein : Wenn Sie keine Parameter für die Amtsholung eingeben wollen.

Eingabe der Amtsholung

0-  1234567890 

1234567890

- Geben Sie die Amtsholung ein. Bestätigen Sie mit der Taste  Mit der Taste  können Sie die voreingestellte Amtsholkennziffer löschen.




**Hinweis:** Die zur Amtsholung nötige Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel "Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben" ausführlich beschrieben.

### 17.1.1.2 Landeskennziffer

Eingabe der Landeskennziffer

—

- Geben Sie die Landeskennziffer ein. Bestätigen Sie mit der Taste 



Eingabe  
TK-Netz

—

Eingabe der  
MSN/EAZ

—

Remote Einwahl ▲

Ja

►Nein

Wahlverfahren

►Ton

Puls

### 17.1.1.3 TK-Netz

- Optional können Sie hier eine 5-stellige Netzvorwahl des Telekommunikationsnetzbetreibers Ihrer Wahl eintragen.

TK-Netz = Telekommunikations-Netz

### 17.1.1.4 MSN / EAZ

Mit dem ISDN-Amtsanschluss bekommen Sie von Ihrem Telekommunikationsnetzbetreiber drei Rufnummern zugeteilt.

- Optional können Sie hier eine dieser Rufnummern eintragen.



**Hinweis:** Bei ISDN-Anschlüssen, die noch das nationale D-Kanal-Protokoll 1TR6 verwenden, müssen Sie die letzte Ziffer der Rufnummer (EAZ) eingeben.

MSN = Multiple Subscriber Number



EAZ = Endgeräteauswahlziffer


### 17.1.1.5 Remote Einwahl

Ja : Am Display erscheint das Symbol →] und zeigt damit die Möglichkeit der Remoteeinwahl durch das TMS-System an, um das Terminal zu warten bzw. zu konfigurieren.

Nein : Die Möglichkeit der Remoteeinwahl besteht nicht.

### 17.1.1.6 Wahlverfahren

- Stellen Sie entsprechend Ihres Telefonanschlusses mit einer der Tasten   Puls- oder Tonwahl ein.

Bestätigen Sie mit der Taste .



**Hinweis:** Puls-Wahl, bei alten Telefonanlagen. Ton-Wahl, heute aktuelles Wahlverfahren.

Systemdaten	▲▼
DFÜ-Parameter	▶
▶LAN-Parameter	▶
Händlerdaten	▶
Händler Passwort	
Oberkass. Passwort	
Kassier Passwort	

DHCP	▲
Ja	
▶Nein	




Eingabe IP-Adresse xxx.xxx.xxx.xxx
--

Eingabe Subnetzmaske xxx.xxx.xxx.xxx
--

Eingabe IP-Adresse Gateway 1 xxx.xxx.xxx.xxx
--

MAC Adresse xxxxxxxxxxxx
Bitte bestätigen

## 17.1.2 LAN-Parameter

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion LAN-Parameter aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 


### 17.1.2.1 DHCP

Ja : Wenn sich in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server befindet und sich das Terminal von diesem eine IP-Adresse zuweisen lassen soll.


Nein : Wenn Sie die IP-Adresse manuell eingeben wollen.

DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol)

### 17.1.2.2 IP-Adresse

- Geben Sie die IP-Adresse des Terminals ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### 17.1.2.3 Subnetzmaske

- Geben Sie die Subnetzmaske des Terminals ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### 17.1.2.4 IP-Adresse Gateway 1

- Geben Sie die IP-Adresse des Gateways ein.  
Bestätigen Sie mit der Taste 



**Hinweis:** Bei Fragen zu den einzugebenden IP-Adressen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerkadministrator.

### 17.1.2.5 MAC-Adresse

Die MAC-Adresse des im Terminal integrierten Netzwerkinterfaces wird angezeigt.

## 17.1.3 Händlerdaten

### 17.1.3.1 Händleradresse / Werbung

Auf den Druckbelegen kann das Händlerlogo, die Adresse und Branche des Händlers, sowie ein Werbetext dargestellt werden. Die Daten gibt der Händler am Terminal ein.

Das Händlerlogo kann auch vom Netzbetreiber-rechner an das Terminal übertragen werden.

Die Adresse und Branche stehen am Beginn, der Werbetext am Ende eines Druckbeleges.




Händlerdaten ▼

- **Händleradresse**
- Werbung
- Terminal-Ident

Eingabe Zeile 1  
Händleradresse

— ▲ ABCDEFGHIJ ▼

1234567890

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus. Bestätigen Sie mit der Taste .

- Geben Sie den Text der 1. Zeile ein.



**Hinweis:** Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel “Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben” ausführlich beschrieben.

Wenn Sie den Text in **doppelter Breite** auf dem Druckbeleg darstellen wollen, stellen Sie nach Aufforderung **Ja** ein. (Maximal 12 Buchstaben pro Zeile sind dann möglich).

Wenn Sie den Text in **doppelter Höhe** bzw. **zentriert** auf dem Druckbeleg darstellen wollen, stellen Sie nach Aufforderung **Ja** ein.



**Hinweis:** Wiederholen Sie die Schritte so oft, bis Sie die komplette Adresse bzw. den Werbetext eingegeben haben!

### 17.1.3.2 Terminal-Ident

Zur Unterscheidung der Druckbelege mehrerer Terminals in einem Haus dient die Terminal-identifikation (Terminal-Ident). In diesem Menüpunkt können Sie einen Text und/oder eine laufende Nummer eingeben (z.B. Kasse 1). Der von Ihnen eingegebene Text bzw. die Nummer wird auf dem Kassenschnittbeleg ausgedruckt.

Eingabe  
Terminal-Ident

— ▲ 1234567890 ▼  
1234567890




- Geben Sie die Terminalidentifikation ein.



**Hinweis:** Die Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen wird im Kapitel “Ziffern, Text- und Sonderzeichen eingeben” ausführlich beschrieben.

### 17.1.4 Händler Passwort

Grundeinstellung = 000000

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Händler Passwort aus. Bestätigen Sie mit der Taste .
- Geben Sie das neue Händler Passwort ein.

Systemdaten ▲▼

DFÜ-Parameter ▶

LAN-Parameter ▶

Händlerdaten ▶

▶ Händler Passwort




Oberkass. Passwort

Kassier Passwort

Datum + Uhrzeit

### 17.1.5 Oberkassierer Passwort

Grundeinstellung = 000000

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Oberkassierer Passwort aus. Bestätigen Sie mit der Taste .
- Geben Sie das neue Oberkassierer Passwort ein.

Systemdaten ▲▼

DFÜ-Parameter ▶

LAN-Parameter ▶

Händlerdaten ▶

Händler Passwort




▶ Oberkass. Passwort

Kassier Passwort

Datum + Uhrzeit

### 17.1.6 Kassierer Passwort

Grundeinstellung = 000000

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Kassierer Passwort aus. Bestätigen Sie mit der Taste .
- Geben Sie das neue Kassierer Passwort ein.

Systemdaten ▲▼

DFÜ-Parameter ▶

LAN-Parameter ▶

Händlerdaten ▶

Händler Passwort

Oberkass. Passwort

▶ Kassier Passwort

Datum + Uhrzeit

### 17.1.7 Datum + Uhrzeit

Sie können das Datum und die im Terminal hinterlegte Uhrzeit korrigieren bzw. einstellen.







**Hinweis:** Mit der Erweiterten Diagnose und dem Kassenschnitt wird das aktuelle Datum vom Netzbetreiberrechner zum Artema Hybrid übertragen und damit aktualisiert.


Systemdaten	▲▼
DFÜ-Parameter	▶
LAN-Parameter	▶
Händlerdaten	▶
Händler Passwort	
Oberkass. Passwort	
Kassier Passwort	
▶ Datum + Uhrzeit	

Datum	TT/MM/JJ xx/xx/xx
-------	----------------------

Uhrzeit	HH/MM xx:xx
---------	----------------

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Datum + Uhrzeit aus. Bestätigen Sie mit der Taste .

- Löschen Sie mit der Taste  die angezeigten Ziffern und geben Sie über die Tastatur das Datum ein (Tag/Monat/Jahr).




- Löschen Sie mit der Taste  die angezeigten Ziffern und geben Sie über die Tastatur die Uhrzeit ein (Stunde/Minute).


### 17.1.8 System-Neustart

Mit der Funktion System-Neustart ist eine erneute Systeminstallation möglich.

Systemdaten	▲▼
LAN-Parameter	▶
Händlerdaten	▶
Händler Passwort	
Oberkass. Passwort	
Kassier Passwort	
Datum + Uhrzeit	
▶ System-Neustart	

System-Neustart
Bitte bestätigen


- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion System-Neustart aus. Bestätigen Sie mit der Taste .


- Bestätigen Sie mit der Taste .




## 17.1.9 Softkeys


Links und rechts des Displays sind jeweils drei Symbole angeordnet. Die Symbole dienen dem direkten Aufruf häufig verwendeter Funktionen.







**Hinweis:** Die Symbole können Sie je nach Ihren Bedürfnissen im Display anordnen. Das Symbol  kann nicht verändert werden!






- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Softkeys aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 




- Wählen Sie mit einer der Tasten   aus der angezeigten Liste die gewünschte Funktion (z.B. Diagnose) aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 







- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Position aus, an der Sie das Symbol anordnen wollen (z.B. oben rechts).  
Bestätigen Sie mit der Taste 



**Hinweis:** Die ausgewählte Position wird im Display mit einem Rechteck  markiert.  
Position auswählen:


 Linke Seite      Rechte Seite 








- Drücken Sie die Taste  wenn Sie kein weiteres Symbol anordnen wollen.  
Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus, wenn Sie weitere Symbole anordnen wollen.

### 17.1.10 Sprache Standard




Mit der Funktion Sprache Standard können Sie die am Display angezeigte Sprache auf Standard (deutsch) einstellen.






- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Sprache Standard aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   Nein/Ja aus.  
Ja : Wenn Sie Parameter für die Sprache auf Standardeinstellung setzen wollen.  
Nein : Wenn Sie die Sprach-Parameter nicht auf Standardeinstellung setzen wollen.

## 17.2 Kartendaten

Verwaltung	▲▼
Systemdaten	▶
▶Kartendaten	▶
Fernwartung	▶
TSC	▶

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Kartendaten aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

Kartendaten	▼
▶Trinkgeld Kreditk.	▶
gc-Daten	▶
Passwort bei Storno	▶
Belegdruck	▶
Kassierer Nr	▶
KS-Art	▶
Passwort bei KS	▶

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

Trinkgeld	▼
Kreditkarte erlauben	▼
▶Ja	▶
Nein	▶




### 17.2.1 Trinkgeld Kreditkarte

Ja : Auf allen Kreditkartenzahlbelegen werden zusätzlich die Zeilen "Tip" und "Total" gedruckt. Der Kunde hat die Möglichkeit, dem Rechnungsbetrag ein Trinkgeld hinzuzufügen (siehe Kapitel 8.1 Trinkgeld).




Nein : Ein Trinkgeld auf eine Kreditkartenzahlung ist nicht möglich.

Kartendaten	▲▼
Trinkgeld Kreditk.	▶
▶gc-Daten	▶
Passwort bei Storno	▶
Belegdruck	▶
Kassierer Nr	▶
KS-Art	▶
Passwort bei KS	▶

### 17.2.2 gc-Daten

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion gc-Daten aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

gc-Daten	▼
▶Kundenkarte erlaubt	▶
Limitübersteuerung	▶
Umsatztransfer	▶
Ermächtigungstext	▶
Trinkgeld	▶

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 



gc-Kundenkarte für ELV erlauben? Ja ▶ <b>Nein</b>	▲
--	---

Limitübersteuerung erlaubt? ▶ <b>Ja</b> Nein	▼
---	---

Ausdruck bei Umsatztransfer? Ja ▶ <b>Nein</b>	▲
--	---

Ermächtigungstext ausdrucken? Ja ▶ <b>Nein</b>	▲
---	---

Trinkgeld gc-Karte erlauben? Ja ▶ <b>Nein</b>	▲
--	---

### 17.2.2.1 Kundenkarte erlaubt

Ja : ELV-Zahlungen für die gc-Kundenkarte sind möglich.

Nein : Es sind keine ELV-Zahlungen für die gc-Kundenkarte möglich.

### 17.2.2.2 Limitübersteuerung

Ja : Die eingestellten Limits können überschritten werden.

Nein : Die eingestellten Limits können nicht überschritten werden.

Passwortabfrage bei Limitübersteuerung?

Ja : Limitübersteuerung ist Passwort geschützt.

Nein : Limitübersteuerung ist nicht Passwort geschützt.



**Hinweis:** Die eingestellten Limits sind auf dem Beleg der „Erweiterten Diagnose“ protokolliert.

### 17.2.2.3 Umsatztransfer

Ja : Nach jedem Umsatztransfer wird ein Beleg gedruckt.

Nein : Es wird kein Beleg gedruckt.

### 17.2.2.4 Ermächtigungstext

Ja : Auf dem Zahlbeleg jeder Lastschrift wird der Ermächtigungstext gedruckt.

Nein : Es wird kein Ermächtigungstext gedruckt.

### 17.2.2.5 Trinkgeld

Ja : Auf girocard Lastschriftzahlbelegen werden zusätzlich die Zeilen "Tip" und "Total" gedruckt. Der Kunde hat die Möglichkeit, dem Rechnungsbetrag ein Trinkgeld hinzuzufügen (siehe Kapitel 8.1 Trinkgeld).

Nein : Ein Trinkgeld auf eine girocard Lastschriftzahlung ist nicht möglich.

Kartendaten	▲▼
Trinkgeld Kreditk.	▶
gc-Daten	▶
▶ Passwort bei Storno	▶
Belegdruck	▶
Kassierer Nr	▶
KS-Art	▶
Passwort bei KS	▶

Passwortabfrage bei Storno?	▼
▶ Ja	
Nein	




Kartendaten	▲▼
Trinkgeld Kreditk.	▶
gc-Daten	▶
Passwort bei Storno	▶
▶ Belegdruck	▶
Kassierer Nr	▶
KS-Art	▶
Passwort bei KS	▶

Belegdruck	▼
Händlerbelegdruck	
▶ Ja	
Nein	

Kartendaten	▲▼
Trinkgeld Kreditk.	▶
gc-Daten	▶
Passwort bei Storno	▶
Belegdruck	▶
▶ Kassierer Nr	▶
KS-Art	▶
Passwort bei KS	▶

Kassierer Nr	▲
Ja	
▶ Nein	




### 17.2.3 Passwort bei Storno

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Passwort bei Storno aus. Bestätigen Sie mit der Taste .

Ja : Jede Stornierung einer Zahlung ist Passwort geschützt.

Nein : Die Stornierung ist nicht Passwort geschützt.




### 17.2.4 Belegdruck

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Belegdruck aus. Bestätigen Sie mit der Taste .

Ja : Bei jeder Zahlung wird ein Händlerbeleg gedruckt.

Nein : Es wird kein Händlerbeleg gedruckt.

### 17.2.5 Kassierer Nr




- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Kassierer Nr aus. Bestätigen Sie mit der Taste .

Ja : Der Kassierer muss bei jeder Zahlung am Terminal seine Kassierernummer eingeben. Die Nummer erscheint dann auf dem Zahlbeleg. Die Umsätze und die Trinkgelder der einzelnen Kassierer werden im Terminal gespeichert und auf dem Kassensummenbeleg mit der jeweiligen Kassierernummer protokolliert.

Nein : Der Kassierer muss bei einer Zahlung keine Kassierernummer eingeben.


Kartendaten	▲▼
Trinkgeld Kreditk.	▶
gc-Daten	▶
Passwort bei Storno	▶
Belegdruck	▶
Kassierer Nr	▶
▶KS-Art	▶
Passwort bei KS	▶

### 17.2.6 KS-Art

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion KS-Art aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste .

**i Hinweis:** Einstellen der Uhrzeit, zu der der Kassenschnitt zeitgesteuert durchgeführt werden soll (siehe Kapitel 13 Kassenschnitt).

Zeitauftrag eintragen	▲
Ja	
▶Nein	

- Ja : Über die Tastatur die Uhrzeit (Stunde/Minute) eingeben, wann der Kassenschnitt zeitgesteuert durchgeführt werden soll.  
Mit Taste  bestätigen.

Nein : Der Kassenschnitt wird nicht zeitgesteuert durchgeführt.




Kassenschnitt
Uhrzeit      HH/MM
xx:xx



**Achtung:** Zum Zeitpunkt des Kassenschnitts muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein, um den zeitgesteuerten Kassenschnitt durchführen zu können.

Kartendaten	▲▼
Trinkgeld Kreditk.	▶
gc-Daten	▶
Passwort bei Storno	▶
Belegdruck	▶
Kassierer Nr	▶
KS-Art	▶
▶Passwort bei KS	▶

### 17.2.7 Passwort bei KS

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Passwort bei KS aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste .

Passwortabfrage bei Kassenschnitt?	▼
▶Ja	
Nein	

Ja : Jeder Kassenschnitt ist Passwort geschützt.




Nein : Der Kassenschnitt ist nicht Passwort geschützt.

Kartendaten	▲
gc-Daten	▶
Passwort bei Storno	▶
Belegdruck	▶
Kassierer Nr	▶
KS-Art	▶
Passwort bei KS	▶
▶ Offline Übertragung	▶

Offline Übertragung nach Online TRX?	▲
▶ Ja	
Nein	

### 17.2.8 Offline Übertragung

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Offline Übertragung aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

Ja : Im Terminal gespeicherte Offline-Umsätze werden nach jeder Online-Transaktion zum Netzbetreiber übertragen.

Nein : Im Terminal gespeicherte Offline-Umsätze müssen mit der Funktion Kassenschnitt bzw. Umsatztransfer zum Netzbetreiber übertragen werden.

## 17.3 Fernwartung



**Hinweis:** Mit jeder der hier aufgeführten Funktionen wird eine Verbindung vom Terminal zum Wartungszentrum aufgebaut.

### 17.3.1 Stapelverarbeitung


Eine vom Wartungszentrum mitgeteilte Auftragsnummer wird am Terminal eingegeben. Der im Wartungszentrum hinterlegte Auftragsstapel kann somit abgearbeitet werden.




### 17.3.2 Registrierung




Eine vom Wartungszentrum telefonisch mitgeteilte Installationsauftragsnummer wird am Terminal eingegeben. Somit kann das Terminal vom Wartungszentrum konfiguriert bzw. können Terminaldaten übernommen werden.

### 17.3.3 Wartungs-Ruf

In Abstimmung mit dem Wartungszentrum kann das Terminal neu konfiguriert bzw. ein Software-Update durchgeführt werden.



- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Fernwartung aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 



**Achtung:** Zum Zeitpunkt der Fernwartung muss die Spannungsversorgung des Terminals sichergestellt sein. Während der Fernwartung kann das Gerät nicht bedient werden.

## 17.4 TSC







### 17.4.1 TSC-Ruf

Mit der Funktion TSC Ruf wird eine Verbindung vom Terminal zum Terminal Security Center aufgebaut.

### 17.4.2 Betriebszeiten

Zur Info werden die im Terminal konfigurierten Betriebszeiten angezeigt.






- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion TSC aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 


## 18 Informationen




Dem Bedienpersonal werden unter diesem Menüpunkt Statistiken und Informationen für Diagnosezwecke angezeigt bzw. gedruckt.





- Drücken Sie die Taste 



- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Informationen aus. Bestätigen Sie mit der Taste 

- Geben Sie Ihr Passwort ein. Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Funktion aus. Bestätigen Sie mit der Taste 



### 18.1 Zahlungen

**Anzeige** : Im Terminal gespeicherte Zahlungen werden am Display angezeigt. Auswahl der einzelnen Zahlungen mit den Tasten  

Mit Taste  ausgewählte Zahlung drucken.

**Ausdruck** : Ein Druckbeleg mit den Umsatzdaten aller im Terminal gespeicherten Zahlungen bzw. Stornierungen wird am Drucker ausgegeben.

Kassenschnitt  
EUR xxxx,xx  
DD.MM.YY hh:mm  
  
^

System ▼  
▶ Anzeige ▶  
Ausdruck ▶

Journal ▼  
▶ Anzeige  
Ausdruck  
Löschen

BMP-Konfiguration  
  
^ ✓

## 18.2 Kassenschnitte

Die Daten des letzten Kassenschnittes werden am Display angezeigt.


Auswählen weiterer Kassenschnitte (max. fünf) mit den Tasten  

## 18.3 System

Anzeige : System, Terminal-ID und die geladene Software-Version werden am Display angezeigt.



EMV Infobeleg, die EMV-Konfiguration des Terminals wird am Display angezeigt.

Ausdruck : Auswählen der einzelnen Dateien mit den Tasten  

Mit Taste  ausgewählte Datei drucken.

## 18.4 Händlerjournal

Anzeige : Der letzte Journaleintrag wird angezeigt.

Auswählen weiterer Einträge mit den Tasten  

Mit Taste  oder  ausgewählte Datei drucken.

Ausdruck : Ein Händlerjournal mit Datum und Uhrzeit aller Einträge wird gedruckt.

Löschen : Alle Journaleinträge werden gelöscht.



**Hinweis:** Siehe Kapitel 13.4 Journaltransfer.

## 18.5 BMP-Verschlüsselung

Die durch den Netzbetreiberrechner erfolgte Terminalkonfiguration wird am Display angezeigt (siehe Kapitel 3.5 Begriffe).

Auswählen weiterer Konfigurationsmerkmale mit den Tasten  









## 19 Selbsttest

Sie können das Artema Hybrid auf einwandfreie Funktion überprüfen.

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	
<b>Hauptmenü</b>		
Kassenschnitt		▶
Diagnose		▶
GeldKarte		▶
Verwaltung		▶
Informationen		▶
▶ <b>Selbsttest</b>		▶
Sprache		▶
<b>Selbsttest</b>		
▶ <b>Display</b>		▶
Drucker		▶
Tastatur		
Kartenleser		
Summertest		
Geräteinfo		
DFÜ-Erkennungs/Test		

- Drücken Sie die Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Selbsttest aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

- Wählen Sie mit einer der Tasten   die einzelnen Tests aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

### Display

Das Display des Terminals wird überprüft, am Ende des Tests erscheint die Anzeige: 


### Drucker

Ein Protokoll mit Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen, Kopftemperatur des Druckers usw. wird am Drucker ausgegeben.



**Hinweis:** Sie haben die Möglichkeit den gewünschten Font (Schriftart) auszuwählen.

### Tastatur

Am Display des Terminals werden verschiedene Symbole bzw. Ziffern angezeigt. Drücken Sie nacheinander die dem Symbol bzw. Ziffer entsprechende Taste beginnend mit Taste 

Durch das Drücken der Taste ändert sich das am Display angezeigte Symbol bzw. die Ziffer in ein schwarzes Rechteck ■.

1.  2.  3.  usw.



**Hinweis:** Sie können den Test nicht abbrechen, Sie müssen alle Tasten nacheinander drücken.

### **Kartenleser**

Karte stecken, Karte ziehen.

Informationen zur Karte werden am Drucker ausgegeben.

### **Summertest**

Am Terminal ertönt ein Summton, der durch das Drücken der Taste  erlischt.

### **Geräteinfo**

Ein Ausdruck zum Gerätetyp wird erstellt.

### **DFÜ-Erkennung**



Der im Terminal integrierte Modemtyp wird am Display angezeigt.








### **PINPad Test**

Ein Beleg "Selbsttest PINPad" wird am Drucker ausgegeben.

## 20 Sprache

Darstellen der Displayanzeigen des Artema Hybrid in deutscher- oder englischer Sprache.  
Grundeinstellung = deutsch

	EUR 0,00	
	Bitte Betrag eingeben	ELV
	DD.MM.YY hh:mm	
Hauptmenü ▲ Kassenschnitt ▶ Diagnose ▶ GeldKarte ▶ Verwaltung ▶ Informationen ▶ Selbsttest ▶ ▶ <b>Sprache</b> ▶		
deutsch AKTIV ▼ ▶ <b>deutsch</b> English		

- Drücken Sie die Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   die Funktion Sprache aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 
- Wählen Sie mit einer der Tasten   die gewünschte Sprache aus.  
Bestätigen Sie mit der Taste 

## 21 Papierrolle einlegen



**Hinweis:** Verwenden Sie bitte nur die, vom Hersteller empfohlenen Papierrollen.


1. Öffnen Sie den Papierbehälter, indem Sie den Griff des Papierbehälters mit den Fingern nach unten ziehen (in Pfeilrichtung).



2. Klappen Sie den Papierbehälter ganz nach unten auf.



3. Legen Sie die Papierrolle so in den Papierbehälter ein, dass der Papieranfang einige Zentimeter herausragt.



4. Schließen Sie den Papierbehälter. Drücken Sie den Griff des Papierbehälters so weit in Pfeilrichtung, bis dieser hörbar einrastet.

**Achtung:** Der Drucker arbeitet nur bei geschlossenem Papierbehälter.

## 22 Fehlermeldungen

### Kommunikationsfehlerbeleg

```

=== DDMM/ hhmmss ===
TEL-STATUS: A0-62-0004

DFÜ-STATUS: A0-0A-0007

=====

```

#### Beispiel:

Verbindungsaufbau nicht möglich  
(eigener Anschluss belegt).

#### Fehlermeldungen mit Klartexthinweisen:

Versuchen Sie, das Problem in Ihrem Hause entsprechend dem Hinweis zu beseitigen.

Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Hotline.

#### Fehlermeldungen ohne Klartexthinweis:

Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre Hotline.

### Fehlermeldungen Kreditkarte / girocard

01 Systemfehler	Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
02 Zahlung nicht möglich	Setzen Sie sich mit dem telefonischen Genehmigungsdienst der verwendeten Kreditkarte in Verbindung. Wenn Sie eine Genehmigungsnummer erhalten, muss diese über "Buchung Zahlung" verbucht werden.
03 Systemfehler	Die Vertragsunternehmensnummer ist ungültig. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
04 Karte nicht zugelassen	Die verwendete Karte ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
05 Karte nicht zugelassen	Autorisierung wurde abgelehnt. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
06 Systemfehler	Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
09 Bitte warten	Verzögerung der Autorisierung durch Autorisierungsstelle (AS).
12 Systemfehler	Die Transaktion ist ungültig. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
13 Zahlung nicht möglich	Kredit- oder Kundenkarte: Betragseingaben überprüfen, ggf. mit korrigierten Werten noch einmal versuchen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen. girocard: Verfügungsrahmen des Karteninhabers ist zur Zeit zu gering.
14 Karte ungültig	Bei manueller Eingabe der Kartendaten, Kartenummer überprüfen, ggf. Eingaben wiederholen. Setzen Sie sich mit dem Kreditkarteninstitut in Verbindung.
21 Vorgang nicht bearbeitet	Kredit- oder Kundenkarte: Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

21 Storno nicht möglich	Der Netzbetreiber hat die Original-Autorisierung nicht gefunden oder der Umsatz ist im Zentralrechner nicht mehr vorhanden. Belegdaten überprüfen und Storno wiederholen.
24 Systemfehler	Die Umsatzübertragung mit Filetransfer wird nicht unterstützt. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
29 Systemfehler	Die Umsatzübertragung mit Filetransfer ist fehlgeschlagen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
30 Systemfehler	Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
31 Kartenherausgeber unzulässig	Der Kartenherausgeber ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
33 Karte verfallen	Verfalldatum der Karte ist überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
34 Transaktion nicht möglich	Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
34 Zahlung nicht möglich	Das Autorisierungssystem hat die Nachricht abgewiesen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
34 Storno nicht möglich	Das Autorisierungssystem hat die Nachricht abgewiesen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
40 Systemfehler	Funktion unzulässig. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
43 Zahlung nicht möglich	Karte einbehalten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
50 Autorisierung doppelt	Autorisierung doppelt. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
51 Zahlung nicht möglich	Limit überschritten. "Doch-Funktion" möglich. Der Händler kann durch "Bestätigung" die Transaktion auf eigenes Risiko ausführen.
54 Karte verfallen	Verfallsdatum der Karte ist überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
55 Geheimzahl falsch	Es wurde eine falsche Geheimzahl eingegeben. Transaktion wiederholen.
56 Karte ungültig	Die Karte ist in der Datei des Autorisierungssystems nicht eingetragen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
57 Falsche Karte verwendet	Die Originaltransaktion (z.B. Zahlung) wurde mit einer anderen Karte durchgeführt.
57 Storno nicht möglich	Die Originaltransaktion (z.B. Zahlung) wurde mit einer anderen Karte durchgeführt.
58 Systemfehler	Transaktion für Terminal nicht zugelassen. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
59 Zahlung nicht möglich	Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.

61 Karte nicht zugelassen	Die Karte ist in der lokalen Sperrliste gesperrt. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
62 Karte nicht zugelassen	Die Karte ist nicht zugelassen. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
64 Storno nicht möglich	Der Betrag einer referenzierten Transaktion (z.B. Storno) war von der Originaltransaktion abweichend (z.B. Zahlung).
65 Karte nicht zugelassen	Limit der Transaktion überschritten. Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
75 Geheimzahl zu oft falsch	Der Kunde sollte sich mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen.
76 Systemfehler	Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
77 Geheimzahl eingeben	Fehlende PIN-Eingabe
78 Systemfehler	Die Datenmenge der Nachricht ist nicht wie vorgeschrieben. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
80 Betrag nicht mehr reserviert	Der Umsatz wurde bereits storniert oder der Kassenschnitt bereits durchgeführt.
81 Systemfehler	Bei der Kommunikation mit dem Netzbetreiber ist ein Fehler im Nachrichtenablauf aufgetreten.
82 Systemfehler	Initialisierung unzulässig (Terminal gesperrt). Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
83 Systemfehler	PINPad-Wechsel nicht möglich. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
84 Systemfehler	Autorisierungszentrale antwortet nicht. Netzdiagnose durchführen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
85 Systemfehler	Ablehnung des Kreditkarteninstitut. Setzen Sie sich mit dem Kreditkarteninstitut in Verbindung.
86 Systemfehler	Stammdaten unbekannt. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
87 Systemfehler	Terminal (PINPad) unbekannt. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
89 Systemfehler	Prüfsumme einer Nachricht (CRC) falsch. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
91 Vorgang nicht möglich	Das Autorisierungssystem oder die nachfolgenden Systeme sind nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
92 Systemfehler	Der verwendete Kartentyp wird von dem Autorisierungssystem nicht bearbeitet. Netzdiagnose einleiten. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.



96 Systemfehler	Die Verarbeitung ist zur Zeit nicht möglich. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
97 Systemfehler	Vorgang wiederholen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.
98 Systemfehler	Das im System gespeicherte Datum bzw. die Uhrzeit ist nicht korrekt. Setzen Sie sich mit der Hotline in Verbindung.
99 Systemfehler	Vorgang wiederholen. Bei mehrmaligem Auftreten dieses Fehlers, Hotline anrufen.

## Fehlermeldungen GeldKarte

**Hinweis:** Es wird immer nur eine Fehler-Nummer am Display angezeigt.

Beispiel:

06-20-0002

Die angezeigte Nummer beginnt immer mit 06-20-00..

06-20-0002, ..03, ..32	Keine Händlerkarte gesteckt bzw. gesteckte Händlerkarte konnte nicht in Betrieb genommen werden. Händlerkarte richtig stecken, Terminal neu starten (einschalten).
06-20-0002, ..08, ..0B ..0C, ..0F, ..1A, ..37	Probleme mit falschen Währungskennzeichen. Währungskennzeichen von Terminal und Händlerkarte überprüfen.
06-20-0005, ..06, ..09, ..0A, ..0B, ..0D, ..10, ..26, ..33, ..35	Händlerkarte wurde getauscht bzw. mit der Händlerkarte wurden auf einem anderen Terminal Zahlungen durchgeführt. Ursprüngliche Karte einlegen. Bei Verlust der Händlerkarte "Kassenschnitt" und "Einreichen" durchführen. Erfolgreichen Umsatztransfer durchführen, es ist kein weiterer Zahlvorgang mit der GeldKarte möglich.
06-20-0014	GeldKarte ist nicht lesbar. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten GeldKarte bei der Bank überprüfen lassen.
06-20-0015, ..16, ..24, ..27	Daten der Händlerkarte sind ungültig. 27 = Karte verfallen. Terminal neu starten (einschalten). Korrekten Sitz der Händlerkarte prüfen. Bei wiederholtem Auftreten Hotline informieren.
06-20-0018, ..19	Zahlbetrag ist ungültig. Kleinst möglicher Zahlbetrag ist 0,01 EUR.
06-20-001B, ..1C, ..20, ..21, ..25	Daten der GeldKarte sind ungültig. 1C = Karte verfallen. Zahlungsvorgang wiederholen, bei wiederholtem Auftreten GeldKarte austauschen.
06-20-001D, ..1E, ..1F,	Das Guthaben der GeldKarte reicht nicht aus um die Zahlung durchzuführen. Andere Zahlungsart wählen oder GeldKarte aufladen.



## Fehlermeldungen

06-20-0022	Kassenschnitt erforderlich. Kassenschnitt durchführen.
06-20-0018, ..29	GeldKarte zu früh entnommen. Zahlungsvorgang neu starten.
06-20-0034	Umsatzauslesung gestartet, obwohl kein Umsatz im Terminal.
06-20-0036	Kassenschnitt auf Händlerkarte fehlerhaft. Korrekten Sitz der Händlerkarte prüfen, bei wiederholtem Auftreten Service informieren.

06-20-Axxx ... Die Fehlermeldungen 06-20-Axxx, 06-20-Bxxx,  
06-20-Cxxx 06-20-Cxxx treten in Verbindung mit den oben beschriebenen 06-20-0xx Meldungen auf.

06-20-C008 Die Händlerkarte konnte nicht in Betrieb genommen werden, Händlerkarte prüfen, Service-Informationen beachten und nach der Fehlerbehebung neu starten.

## Fehlermeldungen girocard (Chip)

06-1D-2000	Geheimzahl zu oft falsch. Mit der Bank in Verbindung setzen.
06-1D-2001, ..02, ..03 ..04, ..05, ..06, ..07, ..08, ..09, ..10, ..11, ..12	girocard (Chip) Zahlung nicht möglich. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.
06-1D-2013, ..14, ..15, ..16	Storno nicht möglich. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.
06-1D-2017, ..18	Storno nicht möglich. Falsche Karte für Storno. Storno mit der richtigen Karte wiederholen.
06-1D-2019 - ..51	Karte ungültig. Vorgang wiederholen. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.
06-1D-2052	Karte verfallen. Karte von der Bank überprüfen lassen.
06-1D-2053	Karte noch nicht gültig. Karte von der Bank überprüfen lassen.
06-1D-2054 - ..58	Karte ungültig. Bei wiederholtem Auftreten mit der Bank in Verbindung setzen.

## Fehlermeldungen Prepaid

1A Rufnummer unbekannt	Mobil-Nummer unbekannt
1B Ablehnung Ladezentrale	Aufladesperre
1C Ablehnung Ladezentrale	Aufladesperre
1D Systemfehler	VU-Nummer unzulässig
1E Aufladeobergrenze erreicht	Aufladelimit erreicht
1F Aufladesperre	Aufladesperre / Rufnummer gesperrt
2A Systemfehler	Interner Autorisierungssystemfehler
2B Systemfehler	Keine Serververbindung, Verbindungsfehler innerhalb Autorisierungssystembereich
2C Ablehnung Ladezentrale	Autorisierungssystem-ID existiert schon
2D Rufnummer unbekannt	Rufnummer / Terminal-ID im Autorisierungssystem unbekannt
2E Systemfehler	Sonstige Fehler
2F Systemfehler	Originalanfrage im Autorisierungssystem nicht gefunden
3A Systemfehler	Interner Autorisierungssystemfehler





[www.hypercom.com](http://www.hypercom.com)